

# my mechine





x 1



x 1



v 1



x 1



#### Gran Maestria B/C/D520

Pmax	19 bar
kg	7 kg / 15 lbs
	1.41/47 oz
Ð	Ø32 cm Ø30 cm Ø38 cm



1.	ON/OFF button
	Bouton Marche/Arrêt
	Botón de encendido/apagado (ON/OFF)
	Botão Liga/Desliga

2. Lever Levier Palanca Alavanca 3. Indication lights **Voyant lumineux** Luces indicadoras Luzes indicadoras 4. Espresso and Lungo dials Boutons Espresso et Lungo Perillas Espresso y Lungo Botões Espresso e Lungo


5. Coffee outlet Sortie café Salida del café Saída de café

**6.** Removable cup support Support de tasse Soporte para tazas desmontable Suporte removível para xícaras



Up right position \*(1)

**7.** Cup heater Chauffe-tasse Calentador de tazas Aquecedor de xícaras



8. Aeroccino dial Bouton Aeroccino Pulsante Aeroccino Perilla Aeroccino Botão Aeroccino



- 9. Water tank Réservoir d'eau Tanque de agua Reservatório de água
- **10.** Aeroccino Aeroccino Aeroccino Aeroccino


11. Maintenance unit
Unité de maintenance
Unidad de mantenimiento
Unidade de manutenção


**12.** Power cord and storage

Cordon d'alimentation et rangement

Cable de alimentación y almacenamiento

Cabo de alimentação e armazenamento





<sup>\*(1)</sup> Position verticale / Posición vertical / Posição vertical

<sup>\*(2)</sup> Rainures / Ranuras / Pinos

<sup>\*(3)</sup> Bec verseur / Pico / Bico

<sup>\*(4)</sup> Couvercle / Tapa / Tampa

<sup>\*(5)</sup> Mousseur à lait / Espumador de leche / Espumador de leite

<sup>\*(6)</sup> Bac à capsules usagées (10-14 capsules) / Contenedor de cápsulas usadas (10-14 cápsulas) / Recipiente coletor de cápsulas usadas (de 10 a 14 cápsulas)

<sup>\*(7)</sup> Plateau et grille d'égouttage / Bandeja y rejilla de goteo / Bandeja e grade de gotejamento

EN	Instruction Manual	FR	Mode d'emploi	7
ES	Manual de instrucciones	BR	Manual de instruções	30

Nespresso is a unique system creating the perfect Espresso, time after time.

All *Nespresso* machines are equipped with a unique system that guarantees up to 19 bar pressure. Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all aromas from each Grand Cru can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

Nespresso est un système unique qui reproduit à l'infini un Espresso parfait.

Toutes les machines *Nespresso* sont équipées d'un système d'extraction unique qui garantit une pression allant jusqu'à 19 bar. Chaque paramètre est calculé avec précision pour exprimer la totalité des arômes de chaque Grand Cru de café, lui donner du corps et générer une crema d'une densité et d'une onctuosité incomparables.

#### **CONTENT/TABLE DES MATIÈRES**

7 – 10	IMPORTANT SAFEGUARDS/ CONSIGNES DE SÉCURITÉ	22	CARE & CLEANING/ ENTRETIEN ET NETTOYAGE
11	PREPARING YOUR MACHINE FOR FIRST USE/ PRÉPARATION DE LA MACHINE POUR LA PREMIÈRE UTILISATION	23 – 24	DESCALING/ DÉTARTRAGE
12	COFFEE PREPARATION/ PRÉPARATION DU CAFÉ	25	TROUBLESHOOTING/ DÉPANNAGE
13	CUP HEATER/CHAUFFE-TASSE	26	CONTACT THE NESPRESSO CLUB/
14	BARISTA: AEROCCINO USE/ BARISTA: UTILISATION DE L'AEROCCINO		DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/
15 – 19	RECIPES/ RECETTES	27 28	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/
20	MENU MODES/ MODE MENU		ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM LIMITED WARRANTY/
21	EMPTYING MODE/	_	GARANTIE LIMITÉE

# IMPORTANT SAFEGUARDS

• When using electrical appliances, basic safety precautions should
always be followed, including the following.

- Read all instructions.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

	4	messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.				
	<b>A</b> WARNING	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.				
ould	<b>A</b> CAUTION	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.				
	NOTICE	Is used to provide important information not related to personal injury.				
	i	When you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe use of your appliance.				

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety

The safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.
- Do not use the appliance for any use other than the intended use.
- $\bullet This appliance \ has been \ designed \ for indoor \ and \ non-extreme \ tempera \underline{ture} \ conditions \ use \ only.$
- Protect the appliance from direct sunlight, prolonged water splash and humidity.
- This appliance is intended to be used in households and similar applications only such as: staff
  kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses; by clients in
  hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- Keep appliance, capsules and accessories out of the reach of children.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- The manufacturer accepts no responsibility and the warranty will not apply for any commercial
  use, inappropriate handling or use of the appliance, any damage resulting from use for other
  purposes, faulty operation, non-professional repair or failure to comply with the instructions.

#### Avoid risk of fatal electric shock and fire

- In case of an emergency: immediately remove the plug from the power socket.
- Only plug the appliance into suitable, easily accessible, earthed mains connections.
- The appliance must only be connected after installation.
- Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate.
- The use of an incorrect connection voids the warranty.
- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep the cord away from heat and damp.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons. If the cord is damaged, do not operate the appliance. Return the appliance to the Nespresso Club.
- If an extension cord is required, use only an earthed cord with a conductor cross-section of at least14AWG size or matching the input power.
- Always attach the plug to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to «off», then remove the plug from the outlet.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flames, or similar. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Always place the appliance on a horizontal, stable and even surface. The surface must be resistant
  to heat and fluids such as water, coffee, descaling agent or similar.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. Disconnect by pulling out the plug and not by pulling the cord itself or the cord may become damaged.
- Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the appliance cool down.
- Never touch the cord with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water or any other liquid.
- Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Electricity and water together are dangerous and can lead to fatal electric shocks.
- $\bullet$  Do not open the appliance. Dangerous voltage inside. Do not dismantle the appliance.
- Do not put anything into any openings. Doing so may cause fire or electric shock!

#### Avoid possible harm when operating the appliance

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power socket. Contact the *Nespresso* Club for examination, repair or adjustment.
- A damaged appliance can cause electric shocks, burns and fire.

- Always close the lever completely and never lift it during operation. Scalding may occur.
- Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding. Do not put fingers into the capsule compartment
  or capsule shaft. Danger of injury!
- Water could flow around a capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
- Never use a damaged or deformed capsule. If a capsule is stuck in the capsule compartment, turn the machine off and unplug it before any operation. Call the Nespresso Club.
- Always fill the water tank with fresh, drinking, cold water. Do not overfill water tank.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated during a weekend or a similar period
  of time.
- Do not use the appliance without the drip tray and drip grid to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- Do not use a steam or pressure cleaner to clean the appliance. This may damage the appliance to the
  point of creating a life-threatening hazard.

#### **Short cord instructions**

- a) A short power-supply cord or detachable power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
- The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
- If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord: and
- The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

#### Descaling

- Nespresso descaling agent, when used correctly, helps to ensure the proper functioning of your
  machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as on the first day. For the correct
  amount and procedure to follow, refer to the descaling section in the user manual.
- When unpacking the machine, remove the plastic film on the drip grid and dispose.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance uses Nespresso coffee capsules available exclusively through the Nespresso Club or your Nespresso authorized representative. Nespresso quality is only guaranteed when Nespresso capsules are used in Nespresso appliances.
- For your own safety, you should use only parts and appliance accessories from *Nespresso* that are designed for your appliance.
- All Nespresso appliances pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are randomly performed on selected units. Some units can therefore show traces of previous use.
- Nespresso reserves the right to change instructions without prior notice.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

Pass them on to any subsequent user



This Instruction Manual is also available as a PDF at nespresso.com

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce mode d'emploi fait partie de l'appareil. Lisez-le attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil pour la première fois. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit où vous pourrez facilement le retrouver et vous y référer.

• Cet appareil est conçu pour préparer des breuvages
conformément à ce mode d'emploi.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé à toute fin autre que celle prévue.
- Cet appareil a uniquement été conçu pour un usage à l'intérieur, dans des conditions climatiques non extrêmes.
- Protéger l'appareil d'une exposition directe au soleil, de l'humidité et des éclaboussures prolongées.
- Cet appareil est destiné à être utilisé exclusivement dans des applications domestiques ou d'autres applications semblables telles que: dans des cuisines d'employés dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail; par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; dans des environnements de type chambres d'hôte.
- Garder l'appareil, les capsules et les accessoires hors de la portée des enfants.
- -L'utilisation de l'appareil par des enfants ou près de ces derniers requiert une supervision rapprochée.
- Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne sera pas appliquée en cas d'usage commercial, de manipulation ou d'utilisation inadaptée de l'appareil, de tout dommage résultant d'une utilisation à d'autres fins, d'un fonctionnement erroné, d'une réparation non professionnelle ou du non-respect du mode d'emploi.

#### Éviter les risques d'électrocution mortelle et d'incendie

- En cas d'urgence : retirer immédiatement la fiche de la prise électrique.
- Ne brancher l'appareil qu'à une prise électrique adaptée, facilement accessible et disposant d'un contact de mise à la terre.
- L'appareil ne doit être raccordé au réseau électrique qu'après avoir été installé.
- Vérifier que la tension d'alimentation électrique est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique.
- L'utilisation d'un branchement incorrect annule la garantie.
- Ne pas faire passer le câble d'alimentation sur des bords tranchants, l'attacher ou le laisser pendre.

- Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des dangers potentiels de blessure personnelle.
  Observez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter des blessures possibles ou la mort.

  AVERTISSEMENT
  Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

  Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères à modérées.

  AVIS
  Est utilisé pour communiquer une information importante non liée à un risque de blessure personnelle.

  Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez prendre note des conseils pour une utilisation correcte et sécuritaire de votre appareil.
  - Protéger le câble d'alimentation de la chaleur et de l'humidité.
  - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de service ou une personne qualifiée. Ne pas faire fonctionner l'appareil si le câble est endommagé. Renvoyer l'appareil au Club Nespresso.
  - Si la machine est reliée à la terre, la prise électrique doit avoir 3 broches.
  - Toujours connecter la fiche à l'appareil d'abord, puis brancher le câble dans la prise électrique. Pour débrancher, éteindre tous les boutons de contrôle puis retirer la fiche de la prise.
  - Pour éviter tout dommage, ne jamais placer l'appareil sur ou à côté de surfaces chaudes telles que des radiateurs, des cuisinières, des fours, des brûleurs à gaz, des flammes nues, etc.
  - Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. Utiliser les leviers et les boutons. Toujours placer l'appareil sur une surface horizontale, stable et plane. La surface doit être résistante à la chaleur et aux liquides comme l'eau, le café, le détartrant, etc.
  - Si l'appareil reste inutilisé pour une période prolongée, débrancher la fiche de la prise électrique.
     Débrancher l'appareil en retirant la fiche et non en tirant sur le câble, ce qui pourrait l'endommager.
  - Avant le nettoyage et l'entretien, retirer la fiche de la prise et laisser l'appareil refroidir.
  - Ne jamais toucher le câble avec des mains mouillées.
  - Ne jamais plonger l'appareil ou une pièce de celui-ci dans l'eau ou tout autre liquide.
  - Ne pas mettre l'appareil ou une partie de celui-ci dans le lave-vaisselle.
  - La présence simultanée d'électricité et d'eau est dangereuse et peut entraîner des électrocutions mortelles.
  - Ne pas ouvrir l'appareil. Tension dangereuse à l'intérieur! Ne pas démonter l'appareil.
  - Ne rien introduire dans les ouvertures de la machine au risque de provoquer un incendie ou une électrocution!

#### Éviter un éventuel accident corporel en se servant de l'appareil

- Ne jamais laisser l'appareil sans supervision pendant son fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil s'îl est endommagé ou s'îl ne fonctionne pas parfaitement. Retirer immédiatement la fiche de la prise électrique. Communiquer avec le Club Nespresso pour une révision, une réparation ou un réglage.
- Un appareil endommagé peut provoquer des électrocutions, des brûlures ou un incendie.
- Toujours fermer le levier complètement et ne jamais le soulever pendant le fonctionnement de l'appareil. Risque de brûlure.
- Ne pas placer les doigts sous la sortie café, risque de brûlure. Ne pas introduire les doigts dans le compartiment ou le conduit à capsule. Risque de blessure!
- L'eau pourrait s'écouler autour de la capsule alors qu'elle n'est pas perforée par les lames et endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser une capsule endommagée ou déformée. Si une capsule est coincée dans le compartiment à capsules, éteindre et débrancher la machine avant toute manipulation. Appeler le Club Nespresso.
- Toujours remplir le réservoir à eau avec de l'eau potable fraîche. Ne pas faire déborder le réservoir à eau.
- Vider le réservoir à eau si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée (vacances, etc.).
- Remplacer l'eau du réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une fin de semaine ou une période de temps équivalente.
- Ne pas utiliser l'appareil sans bac et grille d'égouttage afin d'éviter de renverser du liquide sur les surfaces environnantes.
- Ne pas utiliser de détergent puissant ou de solvant. Utiliser un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne pas utiliser de nettoyant à vapeur ou à pression pour nettoyer l'appareil. Ceci pourrait endommager l'appareil au point de créer une situation dangereuse et potentiellement fatale.

#### Instructions concernant un câble court

- a) Un câble d'alimentation court ou amovible doit être fourni afin de réduire les risques d'emmêlement ou de chute accidentelle liés à un câble plus long.
- b) Un câble d'alimentation amovible plus long ou une rallonge sont disponibles et peuvent être utilisés avec précaution.
- c) En cas d'utilisation d'un câble d'alimentation long et amovible ou d'une rallonge :
- la tension électrique décrite du câble d'alimentation amovible ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la tension électrique de l'appareil;
- le câble plus long doit être fixé de façon à ce qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table : des enfants pourraient tirer dessus et il y a risque de trébucher.

#### Détartrage

- Le détartrant Nespresso, lorsqu'il est utilisé correctement, aide à garantir le bon fonctionnement de votre machine tout au long de sa durée de vie et que votre expérience de café demeure aussi parfaite qu'au premier jour. Concernant la quantité adéquate et la marche à suivre, consulter le mode d'emploi inclus dans la trousse de détartrage Nespresso.
- Lors du déballage de la machine, retirer le film plastique sur la grille d'égouttage et le jeter.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions d'une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de cet appareil.
- Cet appareil utilise des capsules de café Nespresso, disponibles exclusivement auprès du Club Nespresso ou de votre représentant autorisé Nespresso. La qualité Nespresso n'est garantie que lors de l'utilisation de capsules Nespresso dans les appareils Nespresso.
- Pour votre propre sécurité, vous ne devriez utiliser que des composantes et des accessoires de Nespresso qui sont fabriqués spécifiquement pour votre appareil.
- Tous les appareils Nespresso sont soumis à des contrôles rigoureux. Des essais de fiabilité en situations pratiques sont réalisés sur des appareils aléatoirement sélectionnés. C'est pourquoi votre appareil peut montrer des signes d'utilisation préalable.
- Nespresso se réserve le droit de modifier ce mode d'emploi sans préavis.

# **CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

Les transmettre à tout utilisateur ultérieur.



Ce mode d'emploi est également disponible en format PDF au nespresso.com

# PREPARING YOUR MACHINE FOR FIRST USE/ PRÉPARATION DE LA MACHINE POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

**A** CAUTION

First read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire.

**ATTENTION** Tout d'abord, lisez les consignes de sécurité afin d'éviter les risques d'incendie et de choc éléctrique mortel.

1. Fully insert cup support into upright position, remove maintenance unit and water tank.

Placer le support de tasse en position verticale, puis enlever l'unité de maintenance et le réservoir d'eau. 2. Adjust cord length and store excess under machine with cord storage fixation. NOTE: for this operation only. machine can be placed on it's side on a soft surface to avoid any damage to the finishing.

Aiuster la longueur du cordon d'alimentation et ranger le surplus sous l'appareil à l'aide de la fixation de rangement. NOTE: Pour cette opération seulement, la machine peut être placée sur le côté sur une surface souple afin d'éviter les risques d'égratignures.

3. Close lever and plug into mains. Fermer le levier et brancher la machine au réseau électrique.

4. Rinse and fill water tank with drinking water. Reposition water tank and maintenance unit.

Rincer puis remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable. Replacer le réservoir d'eau et l'unité de

maintenance.

7. Set Lungo button to 5 and press to rinse the machine. Repeat 3 times.

Régler le bouton Lungo sur 5 et appuyer pour rincer la machine. Répéter 3 fois.

5. Switch machine on. Allumer la machine.



Blinking lights: heat up (25 seconds)
Les voyants clignotent: chauffage (25 secondes)

Steady: ready

- Les voyants sont allumés en continu: prêt

**6.** Lift cup support and place container (minimum 0.5 L/ 17 oz) under coffee outlet.

Soulever le support de tasse et placer un récipient (minimum 0,5 L / 17 oz) sous la sortie café.

**8.** Follow steps in cup heater section to rinse the cup heater before first use.

Suivre les étapes énumérées à la section «Chauffe-tasse» pour rincer le chauffe-tasse avant la première utilisation.

# COFFEE PREPARATION/PRÉPARATION DU CAFÉ

- Rinse and fill water tank with potable water. Rincer et remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable.
- **2.** Reposition water tank. Replacer le réservoir d'eau.

**3.** Close lever and switch machine on. Allumer la machine.

Blinking lights: heat up (25 seconds)
Les voyants lumineux clignotent:
la machine chauffe (25 secondes)
Steady: ready

O O Les voyant lumineux sont fixes:

- **4.** Lift lever and insert *Nespresso* capsule. Soulever le levier et insérer une capsule *Nespresso*.
- **5.** Close lever and place cup under coffee outlet.

  Abaisser le levier et placer une tasse sous la sortie café.
- **6.** Cup support can be turned up right to support Macchiato glass.

Le support de tasse peut être relevé pour y placer un verre à recettes.

7. Turn dial to desired coffee level and press button to start brewing.

Tourner le cadran jusqu'à la quantité de café désirée, puis appuyer sur le bouton pour lancer la préparation.



- 1: 25 ml / 0,8 oz 2: 30 ml / 1 oz 3: 40 ml / 1,35 oz 4: 50 ml / 1,7 oz 5: 60 ml / 2 oz 2: 90 ml / 2,35 oz 3: 10 ml / 3,7 oz 4: 130 ml / 4,4 oz 5: 60 ml / 2 oz 5: 150 ml / 5 oz
- or press any coffee button to stop the preparation at any time.

  La préparation s'arrêtera automatiquement, mais vous pouvez l'interrompre à tout moment en appuyant sur l'un des boutons.

8. The preparation will stop automatically,

**9.** Remove cup. Lift and close lever to eject capsule into container.

Soulever et abaisser le levier afin d'éjecter la capsule dans le bac à capsules.

 $NOTE: during\ heat\ up\ (blinking\ lights),\ you\ can\ press\ the\ coffee\ button.\ Coffee\ will\ start\ to\ flow\ automatically\ when\ machine\ is\ ready.$ 

REMARQUE: pendant la chauffe de la machine (voyants clignotants), vous pouvez presser le bouton café. Le café s'écoulera automatiquement quand la machine sera prête. Pendant la préparation du café, la fonction vapeur n'est pas utilisable.

## CUP HEATER/CHAUFFE-TASSE



**A** CAUTION Do not press down on cup heater with hands at any time.

**ATTENTION** N'appuyez jamais sur le chauffe-tasse avec vos mains.

87° C/188.6° F

NOTE: The cup heater is meant only to heat up your Espresso cup, and should not be for any other usage.

NOTE: Le chauffe-tasse est uniquement destiné à chauffer votre tasse à Espresso, et ne doit être utilisé à aucune autre fin.

1. Ensure maintenance unit is in place, and grid is properly clipped on the base before using cup heater to avoid leakage.

Afin d'éviter les fuites, assurez-vous que l'unité de maintenance est en place et que la grille est bien fixée à la base avant d'utiliser le chauffe-tasse.

2. Cup heater is always in ready mode (except during heat up). Take cup and place it upside down on cup heater.

Le chauffe-tasse est touiours prêt à être utilisé (sauf durant le chauffage de la machine). Prendre la tasse et placez-la à l'envers sur le chauffe-tasse.



3. 3 ribs must be pressed down simultaneously to activate flow of water.

Les 3 rainures doivent être enfoncées simultanément pour activer le jet d'eau.

4. A jet of hot water (about 20 ml / 0.7 oz) heats a standard Nespresso Espresso cup within 5-10 seconds.

Un jet d'eau chaude (environ 20 ml) suffit pour réchauffer une tasse de Nespresso standard en 5 à 10 secondes.

**CAUTION** Keep cup pressed down on ribs during entire heat up to avoid injury. Removing cup form the 3 ribs will stop the flow of water.

AVERTISSEMENT Maintenir la tasse enfoncée sur les rainures pendant toute la durée du chauffage afin d'éviter les blessures. Retirer la tasse des 3 rainures pour interrompre l'écoulement de l'eau.

5. Once jet has stopped, remove cup and place it on cup support to start your coffee.

Une fois que le jet s'est arrêté, retirer la tasse et la placer sur le support pour commencer votre café.

NOTE: water from cup heater is collected in drip tray. When red water level indicator rises above grid, empty drip tray.

REMARQUE: l'eau du chauffe-tasse est collectée dans le bac d'égouttage. Lorsque le flotteur rouge indiguant le niveau d'eau dépasse la grille, videz le bac d'égouttage.

NOTE: maximum, 2 functions run simultaneously: Coffee & Aeroccino — Coffee & Cup heater — Cup heater & Aeroccino (coffee preparation is on hold until cup heating operation is finished). REMARQUE: 2 fonctions maximum peuvent être utilisées simultanément: café & Aeroccino - café & chauffe-tasse - chauffe-tasse & Aeroccino (la préparation du café est en attente jusqu'à ce que l'opération de chauffage de la tasse soit terminée).

# BARISTA: AEROCCINO USE/BARISTA: UTILISATION DE L'AEROCCINO

**A** CAUTION Risk of electrical shock and fire. Make sure the bottom of the milk frother and connector are dry. Unplug appliance before drying connector!

AVERTISSEMENT Il existe des risques de choc électrique et d'incendie. Assurez-vous que le dessous de l'Aeroccino et le connecteur soient secs. Débranchez la machine avant de sécher le connecteur d'alimentation.


**CAUTION** Spattered milk may cause burns. Always use lid with milk frother.

AVERTISSEMENT Des éclaboussures de lait peuvent provoquer des brûlures. Utilisez toujours le couvercle avec l'Aeroccino.

#### PARTS/PIÈCES



#### MAXIMUM FILLING LEVEL INDICATOR/INDICATEUR DU NIVEAU MAXIMUM



NOTE: make sure to clean your Aeroccino before and after each usage.
REMARQUE: assurez-vous de nettoyer votre Aeroccino après chaque usage.

#### PREPARATION/PRÉPARATION

TIP: always use cold, fresh, full fat or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about  $4^{\circ}$  C /  $39^{\circ}$  F).

Jugs maximum level for:

Maximum milk: 1 Nespresso Recipe Glass
Maximum foam: 1 Nespresso Recipe Glass/or
2 Nespresso Cappuccino Cups

ASTUCE: utilisez toujours du lait frais, entier ou demi écremé, à la température du réfrigérateur (environ 4° C).

Les niveaux maximum du pot à lait sont prévus pour:

Niveau maximum de lait: 1 verre à recettes Nespresso

1 verre à recettes Nespresso / ou

2 tasses à Cappuccino Nespresso

## **RECIPES/RECETTES**



1. Cold, velvety milk froth Mousse de lait froide et veloutée



2. Warm, velvety milk froth Mousse de lait chaude et veloutée



3. Warm, dense milk froth Mousse de lait chaude et dense



**4.** Warm milk Lait chaud

1.



Attach whisk. Mettre le fouet en place.



Pour milk up to desired level indicators depending on recipe.

Verser le lait au niveau de l'indicateur souhaité en fonction de la recette.



3.



Place lid on Aeroccino.
Placer le couvercle sur l'Aeroccino.



Place Aeroccino on base. NOTE: Aeroccino is always in Pready mode.

Placer l'Aeroccino sur la base. NOTE: l'Aeroccino est toujours prêt à être utilisé. **5.** Light on machine will light up blue or red, depending on which recipe dial is turned to.

Le voyant de la machine va s'allumer en bleu ou en rouge selon la recette sélectionnée sur le bouton Aeroccino. **6.** Select desired recipe by turning dial to right preparation (see recipes above).


Sélectionner la recette désirée en tournant le bouton (voir recettes ci-dessus).



7. Press the button on the Aeroccino dial. Appuyer sur le bouton de l'Aeroccino.

**8.** Aeroccino stops automatically when preparation is done. Preparation can be stopped at any time by pressing / turning the button or removing the Aeroccino.

L'Aeroccino s'arrête automatiquement lorsque la préparation est finie. La préparation peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur le bouton et en le tournant, ou en retirant l'Aeroccino.



AVERTISSEMENT Pour éviter les risques de brûlures, manipuler l'Aeroccino en utilisant la zone nervurée. Servir et nettoyer (voir la section nettoyage).

# CLASSIC RECIPES/RECETTES CLASSIQUES





#### CAPPUCCINO/CAPPUCCINO



#### Proportions:

1 Espresso capsule

Topped up with hot milk froth

Prepare an Espresso in a Cappuccino cup and top up with hot milk froth. Intense: Ristretto Grand Cru / Light: Rosabaya de Columbia Grand Cru

#### Proportions:

1 capsule Espresso

Ajouter de la mousse de lait chaud.

Préparer un espresso dans une tasse à Cappucino et disposer sur le dessus de la mousse de lait chaud.

Intense: Grand Cru Ristretto / Léger: Grand Cru Rosabaya de Columbia

#### CAFFÉ LATTE/CAFÉ LATTE



#### **Proportions:**

1 Lungo capsule

Topped up with hot milk

Prepare a Lungo in a tall glass (350 ml / 11.8 oz) and top up with hot milk. Intense: Fortissio Lungo Grand Cru / Light: Vivalto Lungo Grand Cru

#### **Proportions:**

1 capsule Lungo

Ajouter de la mousse de lait chaud sur le dessus.

Préparer un Lungo dans un grand verre (350 ml) et disposer sur le dessus de la mousse de lait chaud.

Intense: Grand Cru Fortissio Lungo / Léger: Grand Cru Vivalto Lungo

# CLASSIC RECIPES/RECETTES CLASSIQUES







**Proportions:** 

1 Espresso capsule

Topped up with hot milk froth

Fill a tall glass with hot milk froth (300 ml / 10 oz). Top up with an Espresso preparation. Intense: *Indriya from India* Grand Cru / Light: *Volluto* Grand Cru

**Proportions:** 

1 capsule Espresso

Ajouter de la mousse de lait chaud sur le dessus.

Remplir un grand verre (300ml) de mousse de lait chaud. Compléter avec un Espresso. Intense: Grand Cru *Indriya from India /* Léger: Grand Cru *Volluto* 



#### ICED CAPPUCCINO/CAPPUCCINO GLACÉ



**Proportions:** 

1 Espresso capsule

Crushed ice cubes

Topped up with cold milk froth

Prepare an Espresso in a tall glass (350 ml / 11.8 oz), add four or five crushed ice cubes. Prepare the cold milk froth and carefully add three or four tablespoons to top off the glass.

Intense: Arpeggio Grand Cru / Light: Livanto Grand Cru

**Proportions:** 

1 capsule Espresso

Glace pilée

Ajouter de la mousse de lait chaud sur le dessus.

Préparer un Espresso dans un verre à recettes (350 ml) et rajouter 4 à 5 cuillères à soupe de glace pilée. Préparer de la mousse de lait froide et déposer délicatement 3 ou 4 cuillères à soupe de mousse de lait par-dessus.

Intense: Grand Cru Arpeggio / Léger: Grand Cru Livanto

# **GOURMET RECIPES/RECETTES GOURMET**



#### ICED VANILLA CARAMEL COFFEE/CAFÉ GLACÉ VANILLE CARAMEL





#### **Proportions:**

2 Volluto Espresso capsules

1 scoop of vanilla ice cream

2 teaspoons of caramel syrup

1 teaspoon of chocolate chips

Topped up with hot milk froth

Prepare the hot milk froth, add the caramel syrup to it and set aside. Prepare two Espresso coffees into a cup and pour them into a cold glass (350 ml / 11.8 oz). Immediately add the scoop of ice cream and top up with the hot milk froth. Decorate with chocolate chips.

#### **Proportions:**

2 capsules Espresso Volluto

1 boule de glace à la vanille

2 cuillères à café de sirop de caramel

1 cuillère à café de pépites de chocolat

Ajoutez de la mousse de lait chaud sur le dessus.

Préparer la mousse de lait chaud, ajoutez-y le sirop de caramel et mettez-la de coté. Préparer deux cafés Espresso dans une tasse et les verser dans un verre (350 ml) froid. Ajouter immédiatement la boule de glace vanille et compléter avec la mousse de lait chaud. Décorer le tout avec des pépites de chocolat.

# **GOURMET RECIPES/RECETTES GOURMET**



#### AFTER EIGHT® COFFEE/CAFÉ AFTER EIGHT®

.<del>=</del> 3.



Proportions:

1 *Livanto* Espresso capsule After Eight® mint chocolate Nougat chocolate Topped up with hot milk froth

Prepare the *Livanto* capsule into an Espresso cup. Top it up with hot milk froth. Sprinkle shavings of nougat chocolate on top and add an After Eight® chocolate to the milk froth to finish. Serve immediately.

Proportions:

1 capsule Espresso *Livanto*Du chocolat After Eight® à la menthe

Du chocolat au nougat

Ajoutez de la mousse de lait chaud sur le dessus.

Préparer la capsule *Livanto* dans une tasse à Espresso. Compléter avec la mousse de lait chaud. Saupoudrer de copeaux de chocolat au nougat sur le dessus et ajouter pour finir un chocolat After Eight® à la mousse de lait. Servez immédiatement.

### MENU MODES/MODE MENU

- 1. To enter menu modes, press and hold the Espresso button while turning the machine on (middle light steady orange). Pour entrer dans le mode «Menu», appuyer sur le bouton Espresso et le tenir enfoncé tout en allumant la machine (le voyant du milieu est orange et demeure allumé).
- **2.** Set the dials to the required settings (see chart below).
  - Régler les boutons pour les paramètres requis (voir tableau ci-dessous).
- Once selected, press the Lungo button to confirm (middle light steady to confirm, and blinks orange accordingly to selected number).

Une fois sélectionné, appuyer sur le bouton Lungo pour commencer (le voyant du milieu s'allume en continu pour confirmer et clignote orange en fonction du numéro sélectionné).

√ 1,2,3	Set Espresso dial to:  Régler le bouton Espresso sur:	Set Lungo dial to:  Régler le bouton Lungo sur:
1:	Auto Shut off Arrêt automatique	1: 9 minutes, 2: 30 minutes, 3: 60 minutes, 4: 2 hours, 5: 8 hours 1: 9 minutes, 2: 30 minutes, 3: 60 minutes, 4: 2 heures, 5: 8 heures
2:	<b>Water Hardness</b> Dureté de l'eau	1: hard, 2: medium, 3: soft 1: fort, 2: moyen, 3: léger
3:	Emptying Vidange	See emptying section Voir la section vidange
4:	<b>Descaling</b> Détartrage	See descaling section Voir la section détartrage
5:	Reset to factory setting Réinitialisation aux réglages d'usine	Simply press the Lungo button to reset to factory setting (power save: 9 minutes, water hardness level: hard. Presser simplement le bouton Lungo pour réinitialiser les réglages usines (économie d'énergie: 9 minutes; dureté de l'eau: dure).

NOTE: when in menu mode you can change between options without exiting each time. To exit menu mode, press and hold the Espresso button for 5 seconds (steady coffee lights confirm exit).

REMARQUE: lorsque vous êtes en mode «Menu», vous pouvez passer d'une option à l'autre sans devoir chaque fois quitter le mode. Pour quitter, appuyez sur le bouton Espresso pendant 5 secondes (voyant café allumé en continu: vous avez quitté le mode « Menu »).

## **EMPTYING MODE/MODE VIDANGE**

NOTE: your machine should be emptied before and after a long period of non-use.

REMARQUE: votre machine doit être vidée avant et après toute longue période d'inutilisation.

**1.** While in menu mode, set Espresso button to position 3 for emptying.

En mode «Menu», régler le bouton Espresso sur la position 3 pour la vidange.

2. Remove water tank and lift lever.
Retirer le réservoir d'eau et soulevez le levier.

 Press Lungo button to empty machine (ready when coffee lights stop blinking).
 Presser le bouton Lungo pour vider la machine (lorsque le voyant café cesse de clignoter, la machine est prête).

#### **COFFEE & CUP HEATER/CHAUFFE-TASSE**

4. Take cup and place it upside down on cup heater.

A CAUTION handle cup with a cloth to avoid risk of hurn.

Prendre une tasse et placez-la à l'envers sur le chauffe-tasse.

AVERTISSEMENT Utiliser un linge ou une serviette pour manipuler la tasse afin d'éviter les risques de brûlure.

5. Press down on 3 ribs to activate the flow of water and empty the cup heater system. Appuyer sur les 3 rainures pour activer l'écoulement de l'eau et vider le système de


chauffe-tasse.

6. Hold cup down until machine switches off automatically to indicate end of emptying.
Tenir la tasse enfoncée jusqu'à ce que la machine

lenir la tasse enfoncée jusqu'à ce que la machine s'éteigne automatiquement; la vidange est terminée.

# CARE AND CLEANING/ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- **1.** To remove maintenance unit from machine, lift cup support in upright position.
  - Pour retirer l'unité de maintenance, placer le support de tasse en position verticale.
- 2. Maintenance unit can be removed in one piece and assembled/disassembled for easy cleaning. L'unité de maintenance peut être retirée en un seul morceau et démontée pour un nettoyage plus facile. La grille chauffe-tasse peut être retirée pour le nettoyage.



#### AEROCCINO CLEANING/NETTOYAGE DE L'AEROCCINO

Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. If cleaning by hand, avoid using sharp objects, brushes or sharp abrasives. Make sure to clean the Aeroccino before and after each usage to avoid build up of milk and residue. Aeroccino jug is dishwasher safe: 60 °C / 140 °F. Do not place directly over dishwasher pin as this may cause damage to inner coating. Ne nettoyez jamais l'appareil avec un produit d'entretien ou un solvant. Si vous le lavez à la main, évitez d'utiliser des objets pointus, tranchants ou abrasifs. Veillez à nettoyer l'Aeroccino après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de lait et de résidus. L'Aeroccino peut être nettoyé au lave-vaisselle: 60 °C. Ne jamais le placer directement sur les broches du lave-vaisselle car cela peut endommager le revêtement intérieur.

- Remove Aeroccino from base and take out whisk (no tools required). Remove seal from lid to clean both parts.
  - Retirer l'Aeroccino de la base et sortir le fouet (aucun outil requis). Retirer le joint du couvercle et nettoyer les deux pièces.
- 2. With extreme care, rinse and clean the inner part of the jug with a damp and clean cloth. En faisant très attention, rincer et nettoyer la partie intérieure de l'Aeroccino avec un chiffon humide propre.
- Once clean, clip back whisk to inner base of jug to avoid loss.
   Une fois propre, fixer de nouveau le fouet sur la base intérieure du pot pour éviter de le perdre.

# DESCALING MODE/MODE DÉTARTRAGE

NOTE: duration approximately 20 minutes. Steady orange middle light indicates descaling is needed.

NOTE: dure environ 20 minutes. Lorsque le voyant du milieu est allumé et orange, la machine doit être détartrée.

1. Turn machine off and set Espresso button to 4 and Lungo button to 1.

Mettre la machine hors tension et régler le bouton Espresso sur 4 et le bouton Lungo sur 1.

2. Open and close the lever to eject the capsule. Ouvrir et fermer le levier pour éjecter la capsule. 3. Empty drip tray and the used capsule container. Vider le bac de récupération d'eau et le bac à capsules usagées puis les remettre en place dans la machine.

4. To enter descaling mode press the Espresso button while turning the machine on. Middle light steady orange to confirm descaling mode.

Pour accèder au mode détartrage tenir le bouton Espresso enfoncé lorsque la machine est allumée. Le voyant orange du milieu reste allumé pour confirmer le mode détartrage.

5. Fill water tank with 2 Nespresso descaling liquid agents and the rest with water.

Verser 2 sachets de produit détartrant Nespresso dans le réservoir d'eau, puis le remplir d'eau.

**6.** Place a cup on cup heater and hold down on 3 ribs until drip tray is close to full. Empty the drip tray, replace and continue process until middle and right light turn steady. Empty drip tray again and replace.

Placer une tasse sur le chauffe-tasse et tenir les 3 rainures enfoncées jusqu'à ce que le bac soit presque plein. Vider le bac de récupération d'eau, le remettre en place et poursuivre l'opération jusqu'à ce que les voyants du milieu et de droite restent allumés. Vider de nouveau le bac de récupération d'eau puis le remettre en place.

7. Place a container (min 1.5 L / 50.72 oz) below coffee outlet. 8. Press Lungo button to start descaling coffee outlet. Placer un récipient (min 1,5 L) sous la sortie café.

Right light blinks.

Appuyer sur le bouton Lungo pour démarrer le détartrage. Le voyant droit clignote.

9. A mix of start and stop operations will occur. Do not touch machine during this operation until water tank is empty. Plusieurs opérations de démarrage et d'arrêt se produisent. Ne pas toucher la machine au cours de cette opération jusqu'à ce que le réservoir d'eau se soit vidé.

- 10. Once done (middle and right light will stop blinking and left will start), empty and rinse drip tray, capsule container and water tank. Fill up water tank with drinking water.
  - Une fois l'opération effectuée, le voyant droit cesse de clianoter et celui de gauche se met à clianoter. Vider et rincer le bac de récupération d'eau, le bac à capsules usagées et le réservoir d'eau puis les remettre en place.

NOTE: Make sure to rinse cup after to get rid of any

pour se débarrasser de tout résidu de détartrage.

descaling residue.

- 11. Fill up water tank with drinking water. Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable.
- 12. Turn Lungo dial to 2 for rinse mode. Régler le bouton Lungo sur 2 pour activer le rincage.

- **13.** Repeat step 6 one time to rinse the cup heater system. 14. Replace empty container as per step 7 and press lungo button to rinse coffee outlet. Remplacer le récipient vide comme pour Répéter l'étape 6 une fois pour rincer le système de chauffe l'étape 7 et appuyer sur le bouton Lungo tasse. REMARQUE: Assurez-vous de rincer la tasse après pour rincer la sortie café.
- **15.** Once steady lights, empty container and drip tray, and replace. Une fois les voyants éclairés, vider le bac de récupération d'eau, le bac à capsules usagées et les remettre en place.
- **16.** Machine is now ready for use. La machine est maintenant prête à l'emploi.

A CAUTION The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. Never use any product other than the Nespresso descaling kit available at the Nespresso Club to avoid damage to your machine. The following table will indicate the descaling frequency required for the optimum performance of your machine, based on water hardness. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your Nespresso Club.

AVERTISSEMENT La solution de détartrage peut être nocive. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Afin d'éviter d'endommager votre machine, n'utilisez jamais un autre produit que la trousse de détartrage Nespresso, disponible au Club Nespresso. Le tableau ci-après indique la fréquence de détartrage à respecter pour un rendement optimal en fonction de la dureté de l'eau. Pour toute autre question concernant le détartrage, contactez votre Club Nespresso.

Nespresso descaling kit: Ref. 3035/CBU-2 Trousse de détartrage Nespresso : Réf. 3035/CBU-2



French grade Degré français

dΗ

German grade Degré allemand

CaCO<sub>3</sub> Calcium carbonate Carbonate de calcium

# TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE

# ALARMS (ERROR AND DESCALING)/ALERTES (ERREUR ET DÉTARTRAGE)

No lights.	→ The machine has switched off automatically; press ON / OFF button.
	→ Check the mains: plug, voltage, fuse.
No coffee, no water.	→ Check the water tank, if empty, fill with potable water.
	→ Press coffee button several times until the coffee / water comes out (may occur on first use, after emptying, a long period of non use).
Coffee is not hot enough.	→ Preheat cup. Descale the machine if necessary.
Irregular blinking lights on Aeroccino.	→ Clean base and bottom of Aeroccino jug.
when Aeroccino positioned on base.	
No lights on Aeroccino dial when Aeroccino	→ Clean base and bottom of Aeroccino jug.
positioned on base.	
The lever cannot be closed completely.	→ Empty the capsule container / Check that there is not a capsule blocked inside the machine.
Leakage or unusual coffee flow.	→ Check that the water tank is in position. Clean coffee outlet.
Steady middle orange light.	→ Descaling needed.
No coffee, water just comes out (despite inserted	→ In case of difficulties, call the Nespresso Club.
capsule).	
Machine switches itself off automatically.	→ To save energy the machine will turn itself off after 9 minutes of non-use.
	→ See paragraph on 'Menu Modes' to change this setting. See «menu modes» page 20.
Pas de voyants.	→ La machine s'est éteinte automatiquement; appuyez sur le bouton ON / OFF.
	→ Vérifier le réseau électrique: prise de courant, tension et fusible.
Pas de café, ni d'eau.	→ Vérifier l'état du réservoir d'eau; s'îl est vide, remplissez-le avec de l'eau potable.
	→ Appuyer sur un bouton café à plusieurs reprises jusqu'à ce que le café / l'eau commence à s'écouler (peut se produire lors de la première
	utilisation, après la vidange ou après une lonque période d'inutilisation).
Le café est insuffisamment chaud.	→ Préchauffer la tasse. Détartrez si nécessaire.
Le voyant de l'Aeroccino clignote irrégulièrement	→ Nettoyer la base et le bas de l'Aeroccino.
lorsque l'Aeroccino est positionné sur la base.	
Aucun voyant n'est allumé lorsque l'Aeroccino est	→ Nettoyer la base et le bas de l'Aeroccino.
positionné sur la base.	
Pas de mousse de lait lors de l'utilisation de la buse	→ Ajuster et nettoyer la buse. Assurez-vous d'utiliser le bon type de lait à la température recommandée.
vapeur.	7
Le levier ne peut pas être abaissé entièrement.	→ Vider le bac à capsules. Vérifiez qu'il n'y a pas de capsule bloquée à l'intérieur de l'appareil.
Fuite ou écoulement anormal de café.	→ Vérifier que le réservoir d'eau est bien positionné. Nettoyez la sortie café.
Le voyant du milieu est orange et cliquote constamment.	→ Le détartrage est nécessaire.
Pas de café, juste de l'eau qui coule (en dépit d'une	→ En cas de difficulté, appelez le Club Nespresso.
capsule insérée).	
La machine s'éteint automatiquement.	→ Pour économiser de l'énergie la machine s'éteindra après 9 minutes d'inutilisation.
	→ Pour modifier ce paramètre, voir le paragraphe sur les «modes menu» à la page 20.
	u a page - vi

# CONTACT THE NESPRESSO CLUB CONTACTER LE CLUB NESPRESSO

Should you need any additional information, in case of problems or simply to seek advice, call the *Nespresso* Club.

Contact details for your nearest Nespresso Club can be found in the «Welcome to Nespresso» folder in your machine box or at nespresso.com

Pour toute information supplémentaire, en cas de problème ou pour obtenir des conseils, appelez le Club *Nespresso*.

Les coordonnées de votre Club Nespresso sont disponibles dans le dossier «Bienvenue chez Nespresso» dans la boîte de votre machine ou sur nespresso.com

# DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



This appliance complies with the EU Directive 2002/96/EC. Packaging materials and appliance contain recyclable materials.

Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recyclable. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.

Cet appareil est conforme à la Directive de l'UE 2002/96/CE. Les matériaux d'emballage et l'appareil contiennent des matières recyclables.

Votre appareil contient des matériaux valorisables qui peuvent être récupérés ou recyclés. Le tri des matériaux en différentes catégories facilite le recyclage des matières premières valorisables. Déposez l'appareil à un point de collecte. Pour obtenir des renseignements sur le recyclage, contactez les autorités locales.

# ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/ ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM



We are committed to buying coffee of the very highest quality grown in a way that is respectful of the environment and farming communities. Since 2003, we have been working together with the Rainforest Alliance developing our *Nespresso* AAA Sustainable Quality™ Coffee Program.

Nous nous engageons à acheter du café de qualité supérieure, produit dans le respect de l'environnement et des cultivateurs. Depuis 2003, nous collaborons avec l'organisation Rainforest Alliance pour mettre en œuvre notre Programme Nespresso AAA Sustainable Quality™.



We chose aluminum as the material for our capsules because it protects the coffee and aromas of the *Nespresso* Grands Crus. Aluminum is also indefinitely recyclable, without loosing any of its qualities.

Nous avons choisi l'aluminium comme matériau d'emballage de nos capsules car il protège la saveur et les arômes de nos Grands Crus Nespresso. L'aluminium se recycle par ailleurs à l'infini, sans perdre aucune de ses qualités.



Nespresso is committed to designing and making appliances that are innovative, high-performing and user-friendly. Now we are engineering environmental benefits into the design of our new and future machine ranges.

Nespresso s'est toujours engagé à concevoir et fabriquer des appareils qui allient innovation, performance et convivialité. Désormais, nous intégrons des caractéristiques écologiques à la conception de nos nouvelles gammes de machines.

# LIMITED WARRANTY/GARANTIE LIMITÉE

Nespresso warrants this professional product against defects in materials and workmanship for a period of 1 year. The warranty period begins on the date of purchase and Nespresso requires presentation of the original proof of purchase to ascertain the date. During the warranty period, Nespresso will either repair or replace, at its discretion, any defective product at no charge of the owner. Replacement products or repaired parts will be warranted only for the unexpired portion of the original warranty or six months, whichever is greater. This limited warranty does not apply to any defect resulting from negligence, accident, misuse, or any other reason beyond Nespresso's reasonable control, including but not limited to: normal wear and tear, negligence or failure to follow the product instructions, improper or inadequate maintenance, calcium deposits or descaling; connection to improper power supply; unauthorized product modification or repair; use for commercial purposes, fire, lightning, flood or other external causes.

This warranty is valid only in the country of purchase or in such other countries where *Nespresso* sells and services the same model with identical technical specifications. Warranty service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions of the corresponding warranty in the country of service.

Should the cost of repairs or replacement not be covered by this warranty, Nespresso will advise the owner and the cost shall be charged to the owner. This limited warranty shall be the full extent of Nespresso's liability however caused. Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify the mandatory statutory rights applicable to the sale of this product and are in addition to those rights. The limited warranty applies only to this single-branded Nespresso products. Products marked with both the Nespresso Brand and another producer are governed exclusively by the warranty provided by that other producer. If you believe your product is defective, contact Nespresso for instructions on how to proceed with a repair.

Any defect or dysfunction resulting from the use of non-genuine *Nespresso* capsules will not be covered by this warranty. Please visit our website at www.nespresso.com for contact details.


Nespresso garantit ce produit contre les défauts au niveau des matériaux et de la fabrication pour une période de 1 an. La période de garantie commence à la date d'achat et Nespresso exige la présentation de la preuve originale d'achat pour en constater la date. Durant la période de garantie, Nespresso réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux sans frais pour le propriétaire. Les produits échangés et les pièces réparées seront garantis uniquement pendant la durée restante de la garantie originale ou durant six mois, l'échéance la plus lointaine faisant foi. Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout défaut résultant d'une négligence, d'un accident, d'une utilisation inadaptée ou de toute autre raison hors du contrôle raisonnable de Nespresso, y compris mais sans s'y limiter: l'usure normale, la négligence ou le non-respect du mode d'emploi du produit, l'entretien inadapté ou inadéquat, les dépôts calcaires ou le détartrage; le branchement à une sortie électrique inadaptée; la modification ou la réparation non autorisée du produit; l'utilisation à des fins commerciales, les dommages causés par le feu, la foudre, les inondations ou toute autre cause extérieure.

Cette garantie n'est valable que dans le pays où l'appareil a été acheté et dans les pays où Nespresso vend et assure l'entretien du même modèle avec des caractéristiques techniques identiques. Le service de garantie hors du pays d'achat se limite aux conditions de la garantie correspondante dans le pays où l'entretien est effectué.

Si le coût des réparations ou de remplacement n'est pas couvert par cette garantie, Nespresso informera le propriétaire qui devra honorer ces frais. Cette garantie limitée constituera l'intégralité de la responsabilité de Nespresso, quelque soit la cause. Les conditions de la présente garantie limitée s'ajoutent aux droits statutaires obligatoires applicables à la vente du produit et ne les excluent, ni ne les restreignent ou modifient en rien, sauf dans les limites autorisées par la loi. La garantie limitée ne s'applique qu'à ce produit de marque exclusive Nespresso. Les produits de marque Nespresso et d'autres fabricants sont régis par la garantie fournie par l'autre fabricant exclusivement. Si vous pensez que votre produit est défectueux, veuillez contacter Nespresso pour obtenir des renseignements concernant la marche à suivre pour le faire réparer.

Tout défaut ou mauvais fonctionnement résultant de l'utilisation de capsules Nespresso non authentiques ne sera pas couvert par cette garantie.

Veuillez consulter notre site Internet au www.nespresso.com pour obtenir les coordonnées de contact.





Nespresso un sistema único que crea el Espresso perfecto, una y otra vez.

Todas las máquinas Nespresso están equipadas con un sistema exclusivo que garantiza hasta 19 bar de presión. Cada parámetro ha sido calculado con gran precisión para asegurar la extracción de todos los aromas de cada Grand Cru, dar cuerpo al café y crear una excepcional crema espesa y suave.

O Nespresso, um sistema único para criar o Espresso perfeito, dia após dia.

Todas as máquinas Nespresso são equipadas com um sistema exclusivo que garante até 19 bar de pressão. Cada parâmetro foi calculado com grande precisão a fim de garantir que todos os aromas de cada Grand Cru possam ser extraídos, proporcionando corpo ao café e criando um "crema" excepcionalmente denso e suave.

#### CONTENIDO/CONTEÚDO

	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD/ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	46	CUIDADO Y LIMPIEZA/ CUIDADOS E LIMPEZA
	PREPARAR LA MÁQUINA PARA EL PRIMER USO/ PREPARANDO SUA MÁQUINA PARA O PRIMEIRO USO	47 – 48	DESCALCIFICACIÓN/ MODO DE DESCALCIFICAÇÃO
	PREPARACIÓN DEL CAFÉ/ PREPARAÇÃO DO CAFÉ	49	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/ SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
37	CALENTADOR DE TAZAS/AQUECEDOR DE XÍCARAS	50	CONTÁCTESE CON EL CLUB NESPRESSO/
38	BARISTA: USO DE AEROCCINO/		CONTATE O NESPRESSO CLUB
	BARISTA: USO DO AEROCCINO		DESECHOS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
39 – 43	RECETAS/		DESCARTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL
	RECEITAS	51	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/
44	MODOS DE MENU/		ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM
	MODOS DE MENU 52 MODO DE VACIAMIENTO/		GARANTÍA LIMITADA/
45			GARANTIA LIMITADA
	MODO DE ESVAZIAMENTO		

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

A PRECAUCIÓN Las precauciones de seguridad forman parte de la máquina. Lea cuidadosamente estas precauciones de seguridad antes de utilizar su nueva máquina por primera vez.

Mantenga estas precauciones de seguridad en un lugar donde pueda encontrarlas y consultarlas en cualquier momento.

PRECAUCIÓN Cuando yea esta señal, por favor consulte las precauciones de seguridad para evitar posibles daños y perjuicios.

INFORMATION Cuando vea esta señal, por favor, tome nota de los consejos para el uso correcto y seguro de su máguina.

- Esta máguina ha sido diseñada para la preparación de bebidas de acuerdo a estas instrucciones.
- No utilice esta máguina para otro uso que el previsto.
- Esta máquina ha sido diseñada únicamente para ser utilizada en interiores, evitando temperaturas extremas.
- · Proteia la máquina del efecto directo de la luz solar. salpicaduras de agua y humedad prolongada.
- Esta máquina ha sido diseñada para ser utilizado en forma doméstica y para usos similares, tales como: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabaio; por clientes de hoteles, ambientes similares a "bed & breakfast" v otros ambientes de estilo residencial.
- La máquina no está preparada para ser utilizada por personas (incluvendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de experiencia v conocimiento, a menos que havan recibido supervisión o instrucciones con respecto al uso del artefacto, por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Guarde la máquina, las cápsulas Nespresso y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- •El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía no será aceptada en caso de que la máquina sea utilizada en forma comercial o de manera inadecuada, si sufriera un daño que resultase de un uso distinto al previsto. de un manejo inadecuado, reparaciones no profesionales, o del incumplimiento de las presentes instrucciones.

#### Evite riesgos de descarga eléctrica letal e incendio

- En caso de emergencia, desenchufe inmediatamente del toma corriente.
- Sólo conecte la máguina a una fuente de energía accesible, con conexión a tierra y en buen estado.
- La máguina sólo debe ser conectada luego de la instalación.
- Asegúrese de que el voltaje de la fuente de energía sea el mismo que el especificado en la placa de la máquina.
- El uso de una conexión incorrecta anula la garantía.
- No tire del cable sobre bordes filosos. Nunca intente clavarlo ni permita que quede colgando.
- Mantenga el cable lejos del calor y la humedad.
- Si el cable se encuentra dañado, debe ser reparado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para su reparación. Si el cable se encuentra dañado, no utilice la maguina. Devuelva la máguina o comuníquese con Club *Nespresso* o a representantes autorizados.
- Si necesita usar un cable de alarque, utilice únicamente un cable a tierra con un conductor de sección transversal de al menos 1.5 mm<sup>2</sup>.
- A fin de evitar eventuales daños, nunca coloque la máquina sobre o junto a superficies calientes, tales como radiadores, hornallas, mecheros, llamas, o similares.
- · Siempre coloque la máquina sobre una superficie uniforme y estable.
- La superficie debe ser resistente al calor y a líquidos como agua, café, descalcificantes o similares.
- Desconecte la máguina del toma corriente cuando no lo utilice por un período de tiempo prolongado.

- Antes de limpiar o realizar un servicio a la máquina, desenchufe y deie enfriar el mismo.
- Nunca toque el cable con las manos mojadas.
- Nunca sumerja la máguina o parte de la misma en agua u otro líquido.
- Nunca ponga la máquina o alguna parte de la misma en un lavavajillas.
- El contacto del agua con la electricidad es sumamente peligroso y puede ocasionar descargas eléctricas mortales.
- No abra la máquina. Contiene voltaje peligroso. No desarme la máguina.
- No coloque nada en las aberturas. Si lo hace, podría provocar un incendio o descarga eléctrica.

#### Evite posibles lesiones durante el uso de la máguina

- Nunca deje la máguina sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- No utilice la máquina si se encuentra dañado o no funciona correctamente. Inmediatamente desenchúfelo del toma corriente. Contáctese con el Club Nespresso o un representante Nespresso autorizado para una revisión, reparación o ajuste.
- Una maquina dañada puede provocar descargas eléctricas, quemaduras e incendios.
- Siempre conecte primero el enchufe a la máguina, luego conecte el cable al toma de electricidad en la pared.
- No coloque los dedos debajo de la salida del café. Riesgo de quemaduras.
- No ponga los dedos en el compartimiento de la cápsula o el hueco de la cápsula. Peligro de lesiones.

- Si la cápsula no es perforada correctamente por las cuchillas, el agua podría derramarse alrededor de la cápsula y dañar la máquina.
- Nunca utilice una cápsula dañada o deformada. Si una cápsula se encuentra bloqueada en el compartimiento para cápsulas, apague la máquina y desenchúfela antes de realizar cualquier operación. Llame al Club Nespresso o a un representante Nespresso autorizado.
- Si una cápsula se encuentra bloqueada en el compartimiento para cápsulas, apague la máquina y desenchúfela antes de realizar cualquier operación. Llame al Club Nespresso o a un representante Nespresso autorizado.
- Siempre llene el tanque de agua con agua fresca, potable y fría.
- Vacíe el tanque de agua si la máquina no será utilizada durante un período de tiempo prolongado (vacaciones, etc.)
- Cambie el agua del tanque de agua cuando la máquina no sea utilizada durante un fin de semana o período de tiempo similar.

- No utilice la máquina sin la bandeja y la grilla de goteo para evitar derramar líguidos en superficies circundantes.
- No utilice ningún agente limpiador abrasivo o solventes. Utilice un paño húmedo y un agente limpiador neutro para limpiar la superficie de la máquina.

#### Descalcificación

- El líquido descalcificante Nespresso, cuando se utiliza correctamente, ayuda a garantizar el correcto funcionamiento de su máquina durante su vida útil y permite que su experiencia de café sea tan perfecta como el primer día. Para conocer la cantidad correcta y el procedimiento a seguir, consulte el manual de usuario incluido en el kit de descalcificación Nespresso (\*No disponible en Boutiques Nespresso en Argentina).
- Al desembalar la máquina, retire y descarte la lámina de plástico colocada en la rejilla de goteo.
- · La máquina no fue diseñada para ser utilizada por personas

- (incluyendo niños) con una reducción en sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso de la máquina por parte una persona responsable de su seguridad.
- La máquina funciona únicamente con cápsulas Nespresso, disponibles exclusivamente en el Club Nespresso o a través de un representante Nespresso autorizado. La calidad de Nespresso sólo puede ser garantizada si se utilizan cápsulas Nespresso en máquinas Nespresso.
- Para su propia seguridad, debe utilizar únicamente partes y accesorios de Nespresso diseñados para su máquina.
- Todas las máquinas Nespresso son sometidas a estrictos controles.
   Se realizan pruebas de fiabilidad bajo condiciones prácticas en ciertas unidades seleccionadas. Algunas máquinas, por lo tanto, pueden mostrar rastros de uso anterior.
- Nespresso se reserva el derecho de cambiar las presentes instrucciones sin previo aviso.

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Entréguelas a cualquier usuario posterior.

El presente Manual de Instrucciones también se encuentra disponible en formato PDF en www.nespresso.com

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As instruções de segurança fazem parte do aparelho. Leia atentamente essas instruções antes de usar seu novo aparelho pela primeira vez.

Mantenha-as em um local onde possam ser encontradas e consultadas.

Ao ver este sinal, consulte as instruções de segurança para evitar possíveis danos e prejuízos.

i INFORMAÇÃO Ao ver este sinal, observe os conselhos para uma utilização correta e segura de seu aparelho.

- O aparelho foi projetado para preparar bebidas de acordo com estas instrucões.
- Não use o aparelho para nenhuma finalidade diferente daquela para a qual ele foi projetado.
- Este aparelho foi projetado apenas para uso interno e fora de condições de temperatura extremas.
- · Proteja o aparelho contra a luz solar direta, respingos em excesso e umidade
- Este aparelho destina-se ao uso em instalações domésticas e similares, como: copas de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de natureza residencial e ambientes de hospedagem breve.
- Mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Se o cabo de alimentação está danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, por um serviço reconhecido pelo mesmo ou pessoa qualificada.
- O fabricante não assumirá nenhuma responsabilidade e a garantia não se aplicará em caso de: uso comercial ou uso ou manuseio inadeguado do aparelho; gualguer dano resultante do uso para outras finalidades; operação inadequada, reparos feitos por não profissionais ou não observação das instruções.

#### Evite riscos de incêndio e choques elétricos fatais

- •Em caso de emergência: remova o plugue da tomada imediatamente.
- · Conecte o aparelho apenas a tomadas elétricas adequadas, devidamente aterradas e de fácil acesso. O aparelho só deve ser conectado após a instalação. Certifique-se de que a voltagem da fonte de energia seja igual à especificada no aparelho. O uso de

uma conexão incorreta invalida a garantia.

- Não passe o cabo sobre objetos afiados, não prenda-o com grampos nem deixe-o pendurado.
- Mantenha o cabo longe do calor e da umidade.
- Se o cabo de alimentação for danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, por um agente de servicos ou por profissionais qualificados semelhantes.
- Não use o aparelho se o cabo estiver danificado.
- Devolva o aparelho ao Nespresso Club ou ao representante autorizado da Nespresso.
- · Se for necessária uma extensão, use apenas cabos aterrados cujo condutor tenha pelo menos 1,5 mm<sup>2</sup> ou corresponda à alimentação.
- Para evitar danos graves, nunca cologue o aparelho sobre ou próximo a superfícies quentes, como radiadores, fogões, fornos, queimadores a gás, fontes de chama aberta ou similares.
- Sempre o coloque sobre superfícies horizontais estáveis e planas. A superfície deve ser resistente a calor e fluidos, como água, café, descalcificador ou substâncias semelhantes.
- Se o aparelho não for utilizado por períodos longos, desconecte-o da tomada. Desconecte o cabo puxando-o pelo pluque e não pelo próprio cabo, para que ele não seja danificado.
- Antes da limpeza e manutenção, remova o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar.
- Nunca toque no cabo com as mãos molhadas.
- · Nunca submerja o aparelho ou parte dele em água ou outros líauidos.
- Nunca coloque o aparelho ou parte dele em uma máquina de lavar louças.

- A combinação de eletricidade e água é perigosa e pode resultar em choques elétricos fatais.
- Não abra o aparelho. Voltagem interna perigosa!
- Não insira nenhum objeto nas aberturas. Isso pode causar incêndios ou choques elétricos!

#### Evite possíveis danos ao utilizar o aparelho

- Nunca deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão.
- Não use o aparelho se ele estiver danificado ou não estiver funcionando perfeitamente. Remova o plugue da tomada imediatamente. Entre em contato com o Nespresso Club ou com o representante autorizado da Nespresso para verificações, reparos ou ajustes.
- Um aparelho danificado pode causar choques elétricos, queimaduras e incêndios.
- Sempre feche a alavanca completamente e nunca a levante durante o funcionamento. Podem ocorrer queimaduras.
- Não coloque os dedos sob a saída do café, pois há risco de queimaduras.
- Não coloque os dedos no compartimento ou na haste da cápsula. Há perigo de ferimentos!
- Poderá haver fluxo de água ao redor da cápsula se ela não for perfurada pelas lâminas, danificando o aparelho.
- Nunca use uma cápsula danificada ou deformada. Se uma cápsula ficar presa no compartimento de cápsulas, deslique a máquina e desconecte-a da tomada antes de qualquer operação. Lique para o Nespresso Club ou para o representante autorizado da Nespresso.
- Sempre encha o reservatório de água com água potável gelada.

- Se você não for utilizar o aparelho por um longo período (como durante as férias, etc.), esvazie o reservatório de áqua.
- Troque a água do reservatório quando o aparelho não for utilizado durante um final de semana ou período similar.
- Não use o aparelho sem a grade e a bandeja de gotejamento para evitar o derramamento de líquido sobre as superfícies ao redor.
- Não use nenhum produto de limpeza ou solvente de limpeza forte.
   Use um pano úmido e um produto de limpeza suave para limpar a superfície do aparelho.

#### Descalcificação

 O agente de descalcificação Nespresso, quando usado corretamente, ajuda a garantir o funcionamento apropriado da máquina ao longo de todo o seu ciclo de vida e que sua experiência em café

- seja tão perfeita quanto no primeiro dia. Para saber a quantidade correta e o procedimento a ser seguido, consulte o manual do usuário incluído no kit de descalcificação *Nespresso*.
- Ao desembalar a máquina, remova o filme plástico da grade de gotejamento e descarte-o.
- O aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham sido instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Este aparelho usa cápsulas de café Nespresso, disponíveis exclusivamente pelo Nespresso Club ou pelo representante autorizado da Nespresso. A qualidade da Nespresso só é garantida quando são usadas cápsulas Nespresso nos aparelhos Nespresso.

- Para sua própria segurança, use apenas peças e acessórios Nespresso projetados para o seu aparelho.
- Todos os aparelhos Nespresso passam por controles rigorosos.
   Testes de confiabilidade sob condições práticas são executados aleatoriamente com unidades selecionadas. Alguns aparelhos podem, portanto, apresentar vestígios de uso anterior.
- A Nespresso se reserva o direito de alterar as instruções sem aviso prévio.

# **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**

Transmita-as para qualquer usuário subsequente.

Este Manual de instruções também está disponível em formato PDF no nespresso.com

# PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA EL PRIMER USO/ PREPARANDO SUA MÁQUINA PARA O PRIMEIRO USO

**PRECAUCIÓN** Lea primero las precauciones de seguridad a fin de evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica mortal e incendio.

A CUIDADO Primeiro, leia as instruções de segurança para evitar riscos de incêndio e choques elétricos fatais.

1. Coloque el soporte para tazas en posición vertical, retire la unidad de mantenimiento y el depósito de agua.

Insira totalmente o suporte para xícaras na posição vertical e remova a unidade de manutenção e o reservatório de água.

4. Enjuague el tangue de agua y llénelo con agua potable. Vuelva a colocar el tanque de agua y la unidad de mantenimiento.

Enxáque e encha o reservatório de água com água potável. Recologue o reservatório de água e a unidade de manutenção.

7. Coloque el botón Lungo en 5 y presione para limpiar la máquina. Repita esta operación 3 veces. Vire o botão Lungo para 5 e pressione-o para enxaguar a máguina. Repita 3 vezes.

2. Ajuste el largo del cable y quarde el cable restante en el quarda-cable que se encuentra debajo de la máquina.\* Aiuste o comprimento do cabo e armazene o excesso sob a máguina usando o fixador de armazenamento do cabo.\*

5. Encienda la máguina. Lique a máquina.



Luz intermitente: fase de - o´ - o´ calentamiento (25 segundos) Luzes piscando: aquecimento (25 s)



Luz fija: máquina lista Luzes acesas: Pronto

3. Cierre la palanca y enchufe la máquina a la corriente eléctrica.

Abaixe a alavanca e lique a máquina na tomada.

6. Levante el soporte para tazas y coloque un recipiente (min. 0,5 L) debajo de la salida del café. Levante o suporte para xícaras e coloque um

recipiente (mínimo de 0,5 l) sob a saída de café.

8. Siga los pasos en la sección sobre calentador de taza para enjuagar el mismo antes del primer uso. Siga as etapas da seção sobre o aquecedor de xícaras para enxaguar o aquecedor antes do primeiro uso.

NOTA: apagado automático, la máquina se apagará automáticamente luego de 9 minutos de no haber sido utilizada. Para modificar esta configuración visite el apartado de apagado automático en Modos de Menú.

OBSERVAÇÃO: desligamento automático: a máquina se desligará automaticamente após 9 minutos de inatividade. Para alterar essa configuração, visite a seção sobre desligamento automático no modo do menu.

<sup>\*</sup> NOTA: para esta acción unicamente, la máquina puede colocarse sobre un lateral en una superficie blanda de modo tal de evitar daños en el acabado.

<sup>\*</sup> OBSERVAÇÃO: apenas para esta operação, a máquina pode ser colocada de lado sobre uma superfície macia para evitar quaisquer danos ao acabamento.

# PREPARACIÓN DEL CAFÉ/PREPARAÇÃO DO CAFÉ

- Enjuague y llene el tanque de agua con agua potable. Enxágue e encha o reservatório de água com água potável.
- **2.** Vuelva a colocar el tanque de agua. Recoloque o reservatório de água.

3. Cierre la palanca y encienda la máquina. Abaixe a alavanca e lique a máquina.

Luz intermitente: fase de calentamiento (25 segundos)

Luzes piscando: aquecimento (25 s)

Luz fija: máquina lista
 Luzes acesas: pronto

- **4.** Levante la palanca e inserte una cápsula *Nespresso*. Levante a alavanca e insira a cápsula *Nespresso*.
- Cierre la palanca y coloque una taza debajo de la salida del café.

Abaixe a alavanca e coloque uma xícara sob a saída de café.

**6.** El soporte para tazas puede levantarse para colocar un vaso Macchiato.

O suporte para xícaras pode ser colocado na posição vertical para permitir o uso do copo Macchiato.

 Mueva la perilla hasta el nivel de café deseado y pulse el botón para iniciar la preparación.
 Gire o botão até o nível de café desejado e pressione o

botão para iniciar a extração.



8. Presione el botón para iniciar la extracción del café. La preparación se detendrá automáticamente o pulse cualquier botón para detener la preparación en cualquier momento.

Pressione o botão para iniciar a extração. A preparação será interrompida automaticamente, ou pressione qualquer botão de café para cessar a preparação a qualquer momento. **9.** Retire la taza. Levante y baje la palanca para que la cápsula caiga dentro del depósito.

Retire a xícara. Levante e abaixe a alavanca para ejetar a cápsula para o recipiente de cápsulas usadas.

NOTA: durante la fase de calentamiento (luces intermitentes) usted puede presionar el botón de café. El café comenzará a salir automáticamente cuando la máquina esté lista. Durante la preparación del café, no puede utilizarse la función vapor.

OBSERVAÇÃO: durante o aquecimento (luzes piscando), você pode pressionar o botão de café. O café começará a fluir automaticamente quando a máquina estiver pronta. Durante a preparação do café, não é possível acionar a função de vapor.

## CALENTADOR DE TAZAS/AQUECEDOR DE XÍCARAS



87° C/188.6° F

1. Asegúrese que la unidad de mantenimiento esté en su sitio, y la rejilla se encuentre sujeta correctamente a la base antes de usar el calienta-tazas para evitar fugas.


Verifique se a unidade de manutenção está no lugar e se a grade está devidamente presa na base antes de usar o aquecedor de xícaras a fim de evitar vazamentos.

PRECAUCIÓN Nunca presione el calentador de tazas con las manos.


A CUIDADO Nunca pressione o aquecedor de xícaras com as mãos.

2. El calentador de tazas siempre se encuentra en modo listo (excepto durante la fase de calentamiento). Tome una taza y colóquela boca abaio sobre el calentador de tazas. O aquecedor de xícaras está


sempre no modo pronto (exceto durante o aquecimento). Peque a xícara e coloque-a de cabeça para baixo no aquecedor de xícaras.



OBSERVAÇÃO: o aquecedor de xícaras serve apenas para aquecer a xícara de Espresso e não deve ser usado para outra finalidade.



Os três pinos devem ser pressionados simultaneamente para ativar o fluxo de água.



Um jato de água quente (20 ml, em média) aquece uma xícara Nespresso padrão em 5 a 10 segundos.

PRECAUCIÓN Mantenga la taza presionada hacia abajo durante toda la fase de calentamiento para evitar lesiones. Al guitar la taza de las ranuras el agua dejará de fluir.

A CUIDADO Mantenha a xícara pressionada sobre os pinos durante todo o processo de aquecimento para evitar lesões. A remoção da xícara dos três pinos interromperá o fluxo de água.

5. Una vez que el flujo de agua se haya detenido, retire la taza y colóquela en el soporte para tazas para comenzar con la preparación del café.

Quando o jato parar, retire a xícara e coloque-a no suporte para xícaras para começar a preparar o café.

NOTA: el aqua del calentador de tazas es almacenada en la bandeja de goteo. Cuando el indicador rojo de nivel de aqua se encuentre por arriba de la bandeja, vacie el bandeja de goteo. OBSERVAÇÃO: a água do aquecedor de xícaras é coletada na bandeja de gotejamento. Quando o indicador vermelho de nível de água passar da grade, esvazie a bandeja de gotejamento.

NOTA: se se pueden ejecutar 2 funciones al mismo tiempo como máximo: Café & Aeroccino - Café & Calentador de Tazas - Calentador de Tazas & Aeroccino. Aeroccino (la preparación del café estará en modo de espera hasta que finalice la operación del calentamiento de tazas).

OBSERVAÇÃO: no máximo duas funções são executadas simultaneamente: Café e Aeroccino – Café e Aquecedor de xícaras – Aquecedor de xícaras e Aeroccino. Aeroccino (a preparação do café é suspendida até que a operação de aquecimento de xícaras seja concluída).

## BARISTA: USO DEL AEROCCINO/BARISTA: USO DO AEROCCINO

A PRECAUCIÓN

Riesgo de descarga eléctrica e incendio. Asegúrese de que el botón para espuma de leche y el conector se encuentren secos. Desenchufe la máquina antes de secar el conector!

A CUIDADO


Risco de incêndio e choque elétrico. Certifique-se de que a parte inferior do espumador de leite e o conector estejam secos, Deslique o aparelho da tomada antes de secar o conector!

PRECAUCIÓN Las salpicaduras de leche pueden causar guemaduras. Siempre utilice la tapa con el espumador de leche.

A CUIDADO

Pingos de leite podem causar queimaduras. Sempre use o espumador de leite com a tampa.

#### COMPONENTES/PECAS



#### INDICADOR DE NIVEL MÁXIMO DE LLENADO/ INDICADOR DE NÍVEL DE PREENCHIMENTO MÁXIMO



NOTA: asegúrese de limpiar su Aeroccino antes y después de cada uso. OBSERVAÇÃO: certifique-se de limpar o Aeroccino após cada utilização.

#### PREPARACIÓN/PREPARO

CONSEJO: utilice siempre leche entera o semidesnatada fresca y fría (4° C aprox.).

Nivel máximo del Aeroccino para: Leche máx: 1 Vaso de Recetas Nespresso

Espuma máx: 1 Vaso de Recetas Nespresso / o 2 tazas Nespresso Cappuccino

DICA: use sempre leite gelado, uht, integral ou semidesnatado, gelado (4° C).

Nível máximo dos bules para:

Nível máximo de leite: 1 copo para receitas Nespresso

Nível máximo de espuma: 1 copo para receitas Nespresso / ou 2 xícaras Cappuccino

Nespresso

### RECETAS/RECEITAS



1. Espuma de leche fría Espuma de leite fria e aveludada



2. Espuma de leche caliente Espuma de leite guente e aveludada



3. Espuma de leche caliente y espesa Espuma de leite quente e densa



4. Leche caliente Leite quente



Inserte el batidor. Conecte o batedor.



Vierta leche hasta el nivel deseado dependiendo de la receta.

Despeje a quantidade de leite até o indicador de nível desejado, dependendo da receita.



3.

Coloque la tapa al Aeroccino. Coloque a tampa no Aeroccino.



Coloque el Aeroccino en la base. NOTA: el Aeroccino siempre estará en modo listo.

Coloque o Aeroccino na base. OBSERVAÇÃO: o Aeroccino está sempre no modo pronto.

7. Presione el botón ( en la perilla del Aeroccino dial. Pressione o botão ( no Aeroccino.

5. Las luces de la máguina se encenderan en color azul o rojo, dependiendo de la receta que haya elegido. A luz da máguina acenderá na cor azul ou vermelha, dependendo da receita para a qual o botão for acionado.

8. El Aeroccino se detendrá automáticamente cuando la preparación esté lista. Es posible interrumpir el funcionamiento del mismo en cualquier momento presionando /girando el botón, o removiendo el Aeroccino de su base.

O Aeroccino pára automaticamente quando o preparo é concluído. O preparo pode ser interrompido a qualquer momento pressionando/virando o botão ou removendo o Aeroccino.

**6.** Seleccione la receta deseada moviendo la perilla a la preparación elegida (ver recetas anteriores). Selecione a receita desejada girando o botão para o preparo certo (veja as receitas acima).



PRECAUCIÓN Para evitar el riesgo de quemaduras, tome la unidad por el mango de goma. Sirva y luego limpie la máquina.(ver sección limpieza).

**A CUIDADO** Para evitar o risco de queimaduras, segure apenas pela área reforçada. Sirva e continue com a limpeza (consulte a seção sobre limpeza).

## RECETAS CLÁSICAS/RECEITAS CLÁSSICAS





#### CAPPUCCINO/CAPPUCCINO



#### CAFFÉ LATTE/CAFFÈ LATTE



### Proporciones:

1 cápsula Espresso Espuma de leche caliente

Prepare un Espresso en una taza Cappuccino y cubra hasta arriba con Espuma de leche caliente.

Intenso: Grand Cru Ristretto / Liviano: Grand Cru Rosabaya de Colombia

#### Proporções:

1 cápsula Espresso

Espuma de leite quente

Prepare um Espresso em uma xícara Cappuccino e cubra com espuma de leite quente. Intenso: Grand Cru *Ristretto /* Leve: Grand Cru *Rosabaya de Colombia* 

#### Proporciones:

1 cápsula Lungo

Con leche caliente

Prepare un Lungo en un vaso alto (350 ml) y complete hasta arriba con leche caliente. Intenso: Grand Cru *Fortissio Lungo /* Liviano: Grand Cru *Vivalto Lungo* 

#### Proporções:

1 cápsula Lungo

Leite quente

Prepare um Lungo em um copo alto (350 ml) e complete com leite quente. Intenso: Grand Cru, Fortissio Lungo / Leve: Grand Cru Vivalto Lungo

## RECETAS CLÁSICAS/RECEITAS CLÁSSICAS







Proporciones:

1 cápsula Espresso

Espuma de leche caliente

Llene un vaso alto con espuma de leche caliente (300 ml). Vierta el café Espresso sobre la espuma.

Intenso: Grand Cru Indriya from India / Liviano: Grand Cru Volluto

Proporções:

1 cápsula Espresso

Coberta com espuma de leite quente

Espuma de leite quente (300 ml). Complete com um Espresso. Intenso: Grand Cru *Indriya from India /* Leve: Grand Cru *Volluto* 



#### CAPPUCCINO HELADO/CAPPUCCINO GELADO



**Proporciones:** 

1 cápsula Espresso

Hielo picado

Prepare un Espresso en un vaso alto (350 ml), agregue 4 o 5 hielos picados. Prepare la espuma de leche fría y agregue con cuidado tres o cuatro cucharadas hasta completar el vaso.

Intenso: Grand Cru Arpeggio / Liviano: Grand Cru Livanto

Proporções

1 cápsula Espresso

Cubos de gelo triturados

Espuma de leite fria

Prepare um Espresso em um copo alto (350 ml) e acrescente 4 ou 5 cubos de gelo triturados. Prepare a espuma de leite fria e acrescente cuidadosamente três ou quatro colheres de sopa para completar o copo.

Intenso: Grand Cru Arpeggio / Leve: Grand Cru Livanto

## **RECETAS GOURMET/RECEITAS GOURMET**



### CAFÉ HELADO DE VAINILLA Y CARAMELO/CAFÉ FRIO DE BAUNILHA E CARAMELO





#### Proporciones:

2 cápsulas de Grand Cru Volluto 1 bocha de helado de vainilla 2 cucharaditas de caramelo líquido 1 cuchara de té de pepitas de chocolate Espuma de leche

Prepare la espuma de leche caliente, añada el jarabe de caramelo y reserve. Prepare dos Espressos en una taza y viértalos en un vaso frío (350 ml). Añada inmediatamente la bola de helado y cubra con la espuma de leche caliente. Decore con pepitas de chocolate.

#### Proporções:

2 cápsulas do Grand Cru Volluto 1 concha de sorvete de baunilha 2 colheres de chá de calda de caramelo 1 colher de chá de lascas de chocolate Espuma de leite quente de leite

Prepare a espuma de leite quente, acrescente a calda de caramelo e reserve. Prepare dois cafés Espressos em uma xícara e despeje-os em um copo gelado (350 ml). Acrescente imediatamente a concha de sorvete e cubra com a espuma de leite quente. Decore com lascas de chocolate.

## **RECETAS GOURMET/RECEITAS GOURMET**



### CAFÉ AFTER EIGHT®/CAFÉ AFTER EIGHT®

.₩ 3.



Proporciones:

1 cápsula de Grand Cru *Livanto* Chocolate After Eight® Chocolate nougat

Espuma de leche caliente

Prepare la cápsula de *Livanto* en una taza Espresso. Cubra con la espuma de leche caliente. Espolvoree virutas de chocolate nougat y para terminar agregue un chocolate After Eight® sobre la espuma de leche. Sirva inmediatamente.

Proporções:

1 cápsula do Grand Cru *Livanto* Chocolate com menta After Eight® Chocolate com nougat Coberta com espuma de leite quente

Prepare a cápsula de *Livanto* em uma xícara Espresso. Complete com espuma de leite quente. Salpique com raspas de chocolate com nougat e acrescente um chocolate After Eight® à espuma de leite para finalizar. Sirva imediatamente.

## MODOS DE MENÚ/MODOS DO MENU

- Para ingresar a Modos de menú, pulse y mantenga presionado el botón Espresso mientras enciende la máquina (la luz central está fija en color naranja).
   Para entrar nos modos do menu, pressione e segure o botão Espresso enquanto estiver ligando a máquina. (A luz central acende em laranja).
- **2.** Colocar las perillas en las configuraciones requeridas (ver tabla debajo).
  - Vire os botões para as configurações desejadas (veja a tabela a seguir).
- 3. Una vez seleccionada, presione el botón Lungo para confirmar. (La luz del medio queda fija para confirmar, y parpadeará en color naranja de acuersdo al número seleccionado).
- Após a seleção, pressione o botão Lungo para confirmar (Luz central acesa para confirmar; pisca em laranja de acordo com o número selecionado).

\(\frac{1}{2}\)	Colocar la perilla Espresso para: Vire o botão Espresso para:	Colocar la perilla Lungo para: Vire o botão Lungo para:
1:	Apagado automático Desligamento automático	1: 9 min, 2: 30 min, 3: 60 min, 4: 2 h, 5: 8 h 1: 9 min, 2: 30 min, 3: 60 min, 4: 2 horas, 5: 8 horas
2:	Dureza del agua Dureza da água	1: Dura, 2: Mediana, 3: Liviana 1: Dura, 2: Média, 3: Macia
3:	Vaciado Esvaziando	Ver sección de vaciado Consulte a seção sobre esvaziamento
4:	<b>Descalcificación</b> Descalcificação	Ver sección de descalcificación Consulte a seção sobre descalcificação
5:	Reestablecer la configuración de fábrica Redefinição da configuração de fábrica	Simplemente presione el botón Lungo para reestablecer la configuración de fábrica (ahorro de energía: 9 min, nivel de dureza del agua: dura). Basta pressionar o botão Lungo para redefinir a configuração de fábrica (Modo de Economia de Energia: 9 min; nível de dureza da água: dura).

NOTA: en el modo menú puede cambiar de opciones sin salir en cada oportunidad, para salir del modo menú, mantenga presionado el botón Espresso durante 5 segundos (las luces de café al quedar fijas confirmarán que ha salido del menú).

OBSERVAÇÃO: no modo de menu, você pode alternar as opções sem sair a cada vez. Para sair do modo de menu, mantenha pressionado o botão Espresso por 5 segundos (as luzes de café acesas confirmam a saída).

### MODO VACIADO/MODO DE ESVAZIAMENTO

NOTA: debe vaciar su máquina antes y después de un período largo de inactividad.

OBSERVAÇÃO: sua máquina deve ser esvaziada antes e depois de um longo período de inatividade.

- 1. En el modo menú, colocar el botón Espresso en la posición 3 para el vaciado.
  - Quando estiver no modo do menu, vire o botão Espresso para a posição 3 para esvaziar.
- 2. Retire el tanque de agua y levante la palanca. Remova o reservatório de água e levante a alavanca.
- Presione el botón Lungo para vaciar la máquina (la máquina estará lista cuando las luces dejen de parpadear).

Pressione o botão Lungo para esvaziar a máquina (pronta quando a luz do café parar de piscar).

### CAFÉ Y CALENTADOR DE TAZAS/AQUECEDOR DE XÍCARAS E CAFÉ

- **4.** Tome una taza y colóquela boca abajo sobre el calentador de tazas.
  - **PRECAUCIÓN** Manipule la taza con un paño para evitar riesgo de quemaduras.

Pegue a xícara e coloque-a de cabeça para baixo no aquecedor de xícaras.

**CUIDADO** Manuseie a xícara com um pano para evitar queimaduras.

- Presione hacia abajo las 3 ranuras para activar el flujo de agua y vaciar el sistema de calentador de tazas.
  - Pressione os três pinos para ativar o fluxo de água e esvaziar o sistema de aquecimento de xícaras.

 Mantenga la taza presionada hasta que la máquina de café se apague automáticamente para indicar el fin del vaciado.

Mantenha a xícara voltada para baixo até que a máquina se desligue automaticamente para indicar o final do esvaziamento.

### CUIDADO Y LIMPIEZA/CUIDADOS E LIMPEZA

- Para quitar la unidad de mantenimiento, coloque el soporte para tazas en posición vertical.
   Para remover a unidade de manutenção, levante o suporte para xícaras na posição vertical.
- 2. La unidad de mantenimiento puede removerse en una sola pieza y ensamblada / desamblada o separadas para una fácil limpieza. La rejilla del calentador de tazas puede ser removida para su limpieza.

  A unidade de manutenção pode ser removida inteira e montada / desmontada para facilitar a limpeza. A grade do aquecedor de xícaras pode ser removida para limpeza.

#### LIMPIEZA DEL AEROCCINO/LIMPEZA DO AEROCCINO

No utilice ningún agente limpiador abrasivo ni solventes. Si se limpia a mano, evite utilizar objetos filosos, cepillos o elementos abrasivos. Asegúrese de limpiar el Aeroccino luego de cada uso para evitar que gueden residuos de leche (La jarra del Aeroccino puede lavarse en lavavajillas).

Não use nenhum produto de limpeza ou solvente de limpeza forte. Se for limpar manualmente, evite usar objetos afiados, escovas ou abrasivos fortes. Certifique-se de limpar o Aeroccino após cada utilização para evitar o acúmulo de leite e resíduos. O bule do Aeroccino pode ser lavado em máquinas de lavar louças: 60° C. Não coloque diretamente sobre o pino da máquina para evitar danos ao revestimento interno.

- 1. Remueva el Aeroccino de la base y retire el batidor (no se necesitan herramientas). Retire el sello de la tapa para limpiar ambas partes.
  - Remova o Aeroccino da base e retire o batedor (não são necessárias ferramentas). Remova a vedação da tampa para limpar as duas peças.
- Con sumo cuidado, limpie y enjuague la parte interior de la jarra con un paño húmedo.
   Com muito cuidado, enxágue e limpe a parte interna do jarro com um pano úmido e limpo.
- Una vez limpio, inserte nuevamente el batidor a la base inferior de la jarra para evitar que se pierda.
   Quando estiver limpo, coloque novamente o batedor na base interna do bule para evitar perda.

## MODO DESCALCIFICACIÓN/MODO DE DESCALCIFICAÇÃO

NOTA: duración aproximada de 20 minutos. La luz naranja fija del medio indica que se necesita una descalcificación. NOTA: duração aproximada 20 minutos. Luz central fixa em cor de laranja indica a necessidade de descalcificação.

 Apague la máquina y coloque el botón Espresso en la posición 4 y el Lungo en la posición 1.

Desligue a máquina e coloque o seletor Espresso em 4

e o Lungo em 1.

- **2.** Abra y cierre la palanca para extraer la cápsula. Abra e feche a alavanca para ejetar a cápsula.
- 3. Vacíe la bandeja antigoteo y el recipiente de cápsulas agotadas y vuélvalo a colocar.

  Esvazie o recuperador de água e o recipiente de cápsulas e volte a colocá-los na máguina.

- 4. Para iniciar el modo de descalcificación pulse y mantenga pulsado el botón Espresso a la vez que enciende la máquina. Aparecerá una luz naranja fija en el medio para confirmar el modo de descalcificación.
  Para entrar no modo de descalcificação pressione e mantenha pressionado o botão Espresso enquanto liga a máquina. A luz central fixa em cor de laranja confirma o modo de desclacificação.
- **5.** Llene el depósito de agua con dos agentes líquidos de descalcificación *Nespresso* y el resto con agua.

Coloque 2 unidades de líquido descalcificante Nespresso no depósito de água e encha o resto com água. 6. Ponga una taza en el calentador de tazas y manténgala apoyada en tres sitios hasta que la bandeja antigoteo esté casi llena. Vacíe la bandeja antigoteo, vuélvala a colocar y continúe el proceso hasta que la luz del medio y la de la derecha estén fijas. Vacíe la bandeja de nuevo y vuélvala a colocar. Posicione uma xícara em cima da placa de aquecimento de xícaras e pressione as 3 ranhuras até o recuperador ficar praticamente cheio. Esvazie o recuperador de água, volte a colocá-lo e continue o processo até a luz central e a da direita ficarem fixas. Esvazie novamente o recuperador de água e volte a colocá-lo.

- Coloque un recipiente (min. de 1,5 L) debajo del orificio de salida del café.
   Coloque um recipiente (mín. 1.5 L) debaixo da saída de café.
- **8.** Pulse el botón Lungo para empezar el proceso de descalcificación del orificio de salida del café. La luz de la derecha parpadeará.

Pressione o botão Lungo para iniciar a descalcificação da saída de café. Luz do lado direito pisca.

9. Se pondrán en marcha una serie de operaciones de encendido y apagado. No toque la máquina durante este proceso hasta que el depósito de agua este vacío. Irão ocorrer várias operações de início e fim. Não toque na máquina durante esta operação até que o depósito de água fique vazio.

- 10. Una vez finalizado, la luz de la derecha dejará de parpadear, y empezará a parpadear la izquierda. Vacíe y enjuague la bandeja antigoteo, el recipiente de cápsulas y el depósito de agua y vuélvalos a colocar. Uma vez concluído, a luz da direita irá parar de piscar e a da esquerda irá começar a piscar. Esvazie e enxague o recuperador de água, o recipiente de cápsulas e o depósito de água e volte a colocá-los na máquina.
- Llene el tanque de agua con agua potable.
   Encha o depósito de água com água potável.
- **12.** Coloque el marcador de Lungo en la posición dos para activar el modo limpiar.
  - Posicione o seletor Lungo em 2 para o modo de enxaguamento.

13. Repita el paso 6 una vez para enjuagar el sistema del calentador de tazas. Nota: asegúrese de enjuagar la taza después para eliminar cualquier residuo del proceso de descalcificación.

Repita o passo 6 uma vez para enxaguamento do sistema de aquecimento de xícaras. Observação: Certifique-se de enxaguar devidamente a xícara após o processo de descalcificação para retirar qualquer resíduo remascente.

- **14.** Vuelva a colocar un recipiente vacío como en el paso 7 y pulse el botón de Lungo para limpiar el orificio de salida del café.
  - Coloque um recipiente vazio como indicado no passo 7 e pressione o botão Lungo para enxaguar a saída de café.
- **15.** Cuando las luces estén fijas, vacíe el recipiente y la bandeja antigoteo, y vuélvalos a colocar.
  - Estando as luzes acesas, esvazie o recipiente e o recuperador de água, e volte a colocar.
- **16.** La máquina ya está lista para su uso. A máquina está pronta para utilização.

PRECAUCIÓN La solución de descalcificación puede ser nociva. Evite el contacto con los ojos, la piel y otras superficies. Si desea evitar daños en su máquina, no utilice nunca ningún producto que no sea el kit de descalcificación de Nespresso disponible en el Club Nespresso. La siguiente tabla le indicará la frecuencia de descalcificación necesaria para obtener el rendimiento óptimo de su máquina en función de la dureza del agua. Para solucionar cualquier consulta adicional relacionada con la descalcificación, póngase en contacto con el Club Nespresso.

\* No disponobile en Boutiques Nespresso Argentina

⚠ CUIDADO A solução de descalcificação pode ser prejudicial. Evite o contato com os olhos, a pele e as superfícies. Nunca utilize qualquer outro produto para além do kit de descalcificação *Nespresso* disponível no Clube *Nespresso* para evitar danos à sua máquina. A tabela ao lado indica a frequência de descalcificação necessária para obter o melhor desempenho da sua máquina, com base na dureza da água. Para quaisquer questões adicionais relacionadas a descalcificação, contate o Clube *Nespresso*.

Kit de descalcificación Nespresso: Ref. 3035/CBU-2 Kit de descalcificação Nespresso: Ref. 3035/CBU-2

	del agua: da água:	Descalcificar después de: Descalcificar depois de :		
fH	dH	CaCO <sub>3</sub>	(40ml)	
36	20	360 mg/l	800	60 min
18	10	180 mg/l	2400	90 min
0	0	0 mg/l	3200	120 min

- fH Grado francés Graduação francesa
- dH Grado alemán Graduação alemã
- CaCO<sub>3</sub> Carbonato de calcio Carbonato de cálcio

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ALARMAS (ERROR Y DESCALCIFICACION)/ALARMES (ERROS E DESCALCIFICAÇÃO	

No hay luces encendidas.	→ La máquina se ha apagado en forma automática; presione el botón ON/OFF. → Verifique la conexión eléctrica: enchufe, voltaje, fusible.
No sale café, ni agua.	<ul> <li>→ Verifique el tanque de agua; si está vacío, llénelo con agua potable. Si es necesario, realice el proceso de descalcificación.</li> <li>→ Presione el botón de café varias veces hasta que salga café o agua (puede ocurrir la primera vez que se utilice la máquina, después de vaciarla o tras un largo periodo de no uso).</li> </ul>
El café no sale suficientemente caliente.	→ Pre-caliente la taza. Si es necesario, descalcifique la máquina.
Parpadeo irregular de las luces de la perilla del Aeroccino	→ Limpiar Aeroccino.
No hay luces en el selector del Aeroccino cuando el Aeroccino está en la base.	→ Limpiar la base y la parte inferior de la jarra del Aeroccino.
La palanca no cierra por completo.	→ Vacíe el contenedor de cápsulas / Verifique que no haya ninguna cápsula bloqueada dentro de la máquina.
Derrame o flujo de café inusual.	→ Verifique que el tanque de aqua se encuentre en la posición correcta. Limpie la salida del café.
Las luces centrales quedan fijas en color naranja.	→ Es necesaria una descalcificación.
Sólo sale agua, no sale café (a pesar de haber una cápsula colocada).	→ En caso de dificultad, llame al Club <i>Nespresso</i> .
La máquina se apaga automáticamente.	→ Para ahorrar energía la máquina se apagará automáticamente luego de 9 minutos de inactividad. → Consulte el apartado «Modos de menú» para cambiar esta configuración. Compruebe los modos de menú en la página 44.
Nenhuma luz.	<ul> <li>→ A máquina foi desligada automaticamente; pressione o botão LIGA/DESLIGA.</li> <li>→ Verifique a fonte de energia: o pluque, a voltagem, o fusível.</li> </ul>
Sem café, sem água.	<ul> <li>→ Verifique o reservatório de água; se estiver vazio, encha-o com água potável.</li> <li>→ Pressione o botão de café várias vezes até que o café/a água comece a sair (no primeiro uso após o esvaziamento, isso pode levar algum tempo).</li> </ul>
O café não está suficientemente quente	→ Pré-agueca a vícara. Se necessário, faca a descalcificação da máquina

	→ Verifique a fonte de energia: o plugue, a voltagem, o fusivel.
Sem café, sem água.	→ Verifique o reservatório de água; se estiver vazio, encha-o com água potável.
	→ Pressione o botão de café várias vezes até que o café/a água comece a sair (no primeiro uso após o esvaziamento, isso pode levar
	algum tempo).
O café não está suficientemente quente.	→ Pré-aqueça a xícara. Se necessário, faça a descalcificação da máquina.
Luzes piscando irregularmente no botão do Aeroccino	→ Limpe a base e o fundo do bule de Aeroccino.
quando o Aeroccino estiver posicionado na base.	
Não há luzes no botão do Aeroccino quando ele	→ Limpe a base e o fundo do bule de Aeroccino.
está posicionado na base.	
Não é possível abaixar completamente a alavanca.	→ Esvazie o recipiente coletor de cápsulas/Verifique se nenhuma cápsula está bloqueada no interior da máquina.
Vazamento ou fluxo de café incomum.	→ Verifique se o reservatório de água está posicionado corretamente. Limpe a saída de café.
Luz central laranja acesa.	→ Necessidade de descalcificação.
Não há café, sai apenas água (apesar de a cápsula ter	→ Caso tenha dificuldades, lique para o Nespresso Club.
sido inserida).	
A máquina desliga sozinha automaticamente.	→ Para economizar energia, a máquina se desligará sozinha após 9 minutos de inatividade.
	→ Consulte o parágrafo sobre 'Modos de menu' para alterar essa configuração. Consulte 'Modos de menu' na página 44

## CONTÁCTESE CON EL CLUB *NESPRESSO/* ENTRE EM CONTATO COM O *NESPRESSO* CLUB

En caso de necesitar información adicional, si tiene problemas o simplemente para buscar asesoramiento, llame al Club *Nespresso* o a un representante *Nespresso* autorizado. Podrá encontrar los datos de contacto de su Club *Nespresso* más cercano o de un representante *Nespresso* autorizado en la carpeta de Bienvenida dentro de la caja de su máquina o en nespresso.com

Para obter informações adicionais, em caso de problemas ou simplesmente para obter aconselhamento, ligue para o Nespresso Club ou para o representante autorizado da Nespresso.

Os detalhes de contato do Nespresso Club ou do representante autorizado da Nespresso mais próximo de você podem ser encontrados na pasta «Bem-vindo à Nespresso», incluída na caixa de sua máquina, ou no nespresso.com

## DESECHOS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE/ DESCARTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL



Esta máquina cumple con la Directiva 2002/96/EC de la UE. El packaging y la máquina contienen materiales reciclables.

Su máquina contiene materiales valiosos que pueden ser recuperados o reclados. La separación de los distintos materiales desechables restante facilita el reciclado de valiosas materias primas. Usted puede obtener mayor información sobre sistema de recicado con las autoridades locales correspondientes.

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva da UE 2002/96/EC. As embalagens e o aparelho contêm materiais recicláveis.

Seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou recicláveis. A separação de materiais residuais em diferentes tipos facilita a reciclagem de matérias-primas valiosas. Leve-os a um ponto de coleta. Você pode obter mais informações sobre descarte com as autoridades locais responsáveis.

## ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/ ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM



Nos hemos comprometido a comprar café de la más alta calidad cosechado en una forma que sea respetuosa con el medioambiente y las comunidades agrícolas. Desde el año 2003 hemos estado trabajando en conjunto con Rainforest Alliance para desarrollar nuestro Programa de Café *Nespresso* AAA Sustainable Quality<sup>TM</sup>.

Nós temos o compromisso de comprar café da mais alta qualidade, cultivado com respeito ao meio ambiente e às comunidades produtoras. Desde 2003, trabalhamos em conjunto com a Rainforest Alliance no desenvolvimento de nosso *Nespresso* AAA Sustainable Quality™ Coffee Program.



Hemos elegido el aluminio como material de embalaje de nuestras cápsulas, ya que protege el café y los aromas de nuestros Grands Crus *Nespresso*. El aluminio es un material infinitamente reciclable, que no pierde ninguna de sus cualidades en el proceso de reciclado.

Escolhemos o alumínio como material de embalagem de nossas cápsulas porque ele protege o café e os aromas dos Grand Crus Nespresso. Além disso, o alumínio é infinitamente reciclável, sem comprometer sua qualidade.



Nespresso está comprometido a diseñar y fabricar máquinas que sean innovadoras, de alto rendimiento y fáciles de usar. Actualmente, estamos incorporando beneficios ambientales en el diseño de nuestra gama de máquinas actual y futura.

A Nespresso tem o compromisso de criar e produzir aparelhos inovadores, de alto desempenho e fáceis de usar. Agora, estamos incluindo benefícios ambientais ao projeto das nossas linhas de máquinas futuras.

## GARANTÍA LIMITADA/GARANTIA LIMITADA

Nespresso garantiza este producto contra defectos materiales y de fabricación por un período de 1 año. El período de garantía comienza en la fecha de compra y Nespresso requiere la presentación del comprobante de compra original para corroborar dicha fecha. Durante este período, Nespresso reparará o reemplazará, a su criterio, cualquier producto defectuoso. Esta máquina cumple con la Directiva EU 1999/44/EC. Los productos reemplazados o las piezas reparadas estarán bajo garantía sólo por el período de garantía original que no hubiera expirado o por seis meses desde la fecha de reparación, rigiendo de estos dos períodos el que sea mayor. La presente garantía limitada no se aplica a todos los desperfectos causados por negligencia, accidente, mal uso, o cualquier otro motivo fuera del control razonable de Nespresso, incluyendo pero no limitado a: uso y desgaste normal, negligencia o incumplimiento de las instrucciones del producto, mantenimiento incorrecto o inadecuado, acumulación de calcio o descalcificación, conexión a fuente de energía inadecuada, modificación o reparación del producto no autorizada, uso para fines comerciales; incendio, tormentas, inundaciones u otras causas externas.

Esta garantía sólo será válida en el país de compra o en los demás países en los que *Nespresso* comercialice y provea los servicios del mismo modelo, con idénticas especificaciones técnicas. El servicio de garantía fuera del país de compra estará limitado a los términos y condiciones de la correspondiente garantía del país en cuestión.

Cuando el costo de las reparaciones o reemplazo no sea cubierto por esta garantía, Nespresso lo comunicará al propietario y el costo estará a cargo del mismo. Esta Garantía limitada tendrá el alcance de la responsabilidad de Nespresso, cual fuere su causa. Hasta el alcance permitido por la ley aplicable, las condiciones de la presente garantía limitada no excluyen, limitan ni modifican los derechos legales obligatorios aplicables a la venta de este producto, sino que se suman a aquellos derechos. La Garantía limitada aplica únicamente a este producto Nespresso de marca única. Los Productos que posean la marca Nespresso y la marca de otro fabricante, estarán exclusivamente bajo la garantía provista por el otro fabricante. Si considera que su producto posee alguna falla, por favor contáctese con Nespresso y recibirá las instrucciones para que el mismo sea reparado.

Cualquier defecto o disfunción que resulte del uso de cápsulas que no sean las cápsulas originales de Nespresso, no serán cubiertos por esta garantía.

Por favor visite nuestra página web www.nespresso.com para detalles de contacto.


A Nespresso garante este produto contra defeitos de materiais e fabricação por um período de 1 ano. O período de garantia começa na data da compra, e a Nespresso exige a apresentação da nota fiscal original de compra para determinar a data. Durante o período de garantia, a Nespresso irá reparar ou substituir, a seu critério, qualquer produto com defeito. Este aparelho está em conformidade com a Diretiva da UE 1999/44/EC. Os produtos de reposição ou as peças consertadas terão garantia apenas durante o período restante da garantia original ou por seis meses, o que for maior. Esta garantia limitada não se aplica a nenhum defeito resultante de negligência, acidente, uso incorreto ou outro motivo fora do controle razoável da Nespresso, incluindo, sem limitação: desgaste causado pelo uso normal, negligência ou não observação das instruções do produto, manutenção indevida ou inadequada, depósitos de cálcio ou descalcificação; conexão a fontes de alimentação inadequadas; modificação ou reparo não autorizado do produto; uso para fins comerciais; incêndios, raios, inundações ou outros motivos externos.

Esta garantia é válida apenas no país de aquisição ou em outros países nos quais a *Nespresso* comercialize e faça a manutenção do mesmo modelo, com especificações técnicas idênticas. O serviço de garantia fora do país de aquisição está limitado aos termos e condições da garantia correspondente no país de serviço.

Nos casos em que o custo dos reparos ou da substituição não sejam cobertos por esta garantia, a *Nespresso* fornecerá aconselhamento ao proprietário, sendo os custos de responsabilidade do proprietário. Esta garantia limitada representará a extensão total da responsabilidade da *Nespresso*, seja qual for o motivo. Com exceção do que for permitido pelas leis aplicáveis, os termos desta garantia limitada não excluem, restringem ou alteram os direitos estatutários obrigatórios aplicáveis à venda deste produto e são um adendo a eles. A garantia limitada se aplica apenas a este produto com a marca única *Nespresso*. Os produtos com a marca *Nespresso* e também com a marca de outro fabricante são regidos exclusivamente pela garantia fornecida por esse outro fabricante. Caso acredite que seu produto esteja com defeito, entre em contato com a *Nespresso* para obter instruções sobre como proceder quanto ao reparo.

Nenhum defeito ou disfunção resultante do uso de cápsulas que não sejam originais da Nespresso será coberto por esta garantia.

Visite nosso site, em www.nespresso.com, para ver os detalhes de contato.





Gran MAESTRIA
BY NESPRESSO